

AVANT-PROPOS

Le catalogue PR 2000 est destiné aux réseaux Après Vente RENAULT.

Il a pour but de vous informer:

- 1) sur les plaques d'identification véhicule / organe / pièce, qui sont les clés d'entrée pour accéder aux références pièces de rechange dans la documentation papier, microfiche ou Dialogys.
- 2) Sur le mode de lecture et les signes codifiés des catalogues papier microfiches.
- 3) Sur les moyens de traitement des anomalies (alerte pièces de rechange).

→


A - DEFINITION DES PLAQUES

PLAQUES CONSTRUCTEUR (JUSQU'EN 87)

Les plaques dites "losange" et "rectangulaire" (selon les modèles) donnent des renseignements pour la législation relative à chaque pays qui ne concernent pas la documentation Pièces de Rechanges.

Ne pas confondre la plaque ovale (plaque de fabrication) avec les plaques losange ou rectangulaire (plaque constructeur, qui existe aussi sur le véhicule).

Plaque losange:
(ancien modèle)




A	symbole mines du véhicule
B	numéro dans la série du type
C	deux derniers chiffres de l'année du modèle à partir de 74.

(pour certain pays seulement)

Nota: Le symbole mines peut être différent du type de véhicule indiqué sur la plaque ovale

Plaque rectangulaire (nouveau modèle)




A	nom du constructeur
B	numéro de réception C.E.E. se décomposant en: B1 numéro distinctif du pays B2 numéro de réception lié au type du véhicule
C	type mines du véhicule précédé du code d'identification mondial du constructeur (exemple: VF1 correspond à Renault France)
D	numéro dans la série type
E	poids total en marche autorisé
F	poids total roulant
G	poids total en marche autorisé sur l'essieu avant
H	poids total en marche autorisé sur l'essieu arrière
J	année du modèle en cours

Nota: en fonction du pays, le contenu peut varier, la plaque décrite ci-dessus étant la plus complète.

PLAQUE DE FABRICATION VEHICULE . . . > 1987


La plaque ovale est la plaque d'identité du véhicule



1	type du véhicule. La première lettre caractérisant le style de carrosserie
2	le premier chiffre indique la boîte de vitesses ou les options lourdes, le deuxième chiffre indique le niveau d'équipement
3	équipement de base, suivant le pays (voir page B5)
4	équipement complémentaire option usine (lunette chauffante, essuie lunette arrière, vitres teintées...)
5	numéro de fabrication
6	année du modèle (pour certain pays seulement à partir des modèles 1974 > 1985) ou numéro de peinture à partir du modèle 1986 pour certaines usines

Nota: les 7 caractères du numéro de fabrication (5) ne peuvent être dissociés.

PLAQUE CONSTRUCTEUR ET FABRICATION DE 1988 > 1991



INFORMATIONS LÉGISLATIVE

A	nom du constructeur
B	numéro de réception C.E.E.
C	type mines du véhicule précédé du code d'identification mondial du constructeur (exemple: VF1 correspond à Renault France)
D	numéro dans la série du type
E	poids total en marche autorisé
F	poids total roulant
G	poids total en marche autorisé sur l'essieu avant.
H	poids total en marche autorisé sur l'essieu arrière

INFORMATION FABRICATION USINE


1	type du véhicule
2	le premier chiffre indique la boîte de vitesses, le deuxième chiffre indique les options, auto-école, séries spéciales et limitées
3	équipement de base, suivant le pays (voir page B5)
4	équipement complémentaire option usine (lunette chauffante, essuie lunette arrière, vitres teintées...)
5	numéro de fabrication
6	référence teinte caisse

Nota: en fonction du pays, le contenu peut varier, la plaque décrite ci-dessus étant la plus complète.

Nota: les 7 caractères du numéro de fabrication (5) ne peuvent être dissociés.

PLAQUE CONSTRUCTEUR ET FABRICATION DE 1992 > 1995

ATTENTION: à partir de Juillet 1994, sur certains véhicules les informations législatives se trouvent sur une étiquette adhésive, dans le compartiment roue de secours.



INFORMATIONS LÉGISLATIVE

A	nom du constructeur
B	numéro de réception C.E.E.
C	type mines du véhicule précédé du code d'identification mondial du constructeur (exemple: VF1 correspond à Renault France)
D	numéro dans la série du type
E	poids total en marche autorisé
F	poids total roulant
G	poids total en marche autorisé sur l'essieu avant.
H	poids total en marche autorisé sur l'essieu arrière

INFORMATION FABRICATION USINE


1	type du véhicule
2	le premier chiffre indique la boîte de vitesses, le deuxième chiffre indique les options, auto-école, séries spéciales et limitées
3	équipement de base, suivant le pays (voir page B5)
4	équipement complémentaire option usine (lunette chauffante, essuie lunette arrière, vitres teintées...)
5	code sellerie (code - KL-)
6	référence teinte caisse
7	critère niveau d'équipement (E1, E2, E3 etc. . .)
8	numéro de fabrication

Nota: en fonction du pays, le contenu peut varier, la plaque décrite ci-dessus étant la plus complète.


Nota: les 7 caractères du numéro de fabrication (8) ne peuvent être dissociés.

EMPLACEMENT DE LA PLAQUE CONSTRUCTEUR ET FABRICATION à partir de Janvier 1996 (sauf Trafic, Master, Espace, Spider)

4/5 PORTES




2 PORTES



Plaque auto-adhésive
Destruction du produit
lors de son décollement

Procédure de commande de la plaque: Pour commander une plaque de fabrication adhésive, pas de changement dans la procédure (voir note C.S.T.).

PLAQUE CONSTRUCTEUR ET FABRICATION DE Janvier 1996 > Juin 1996



INFORMATIONS LÉGISLATIVE

A	nom du constructeur
B	numéro de réception C.E.E.
C	type mines du véhicule précédé du code d'identification mondial du constructeur (exemple: VF1 correspond à Renault France)
D	numéro dans la série du type
E	poids total en marche autorisé
F	poids total roulant
G	poids total en marche autorisé sur l'essieu avant.
H	poids total en marche autorisé sur l'essieu arrière
I	inscription complémentaire (éventuelle)


Nota: en fonction du pays, le contenu peut varier, la plaque décrite ci-dessus étant la plus complète.

INFORMATION FABRICATION USINE

1	type du véhicule
2	le premier chiffre indique la boîte de vitesses, le deuxième chiffre indique les options, auto-école, séries spéciales et limitées
3	équipement de base, suivant le pays (voir page B5)
4	équipement complémentaire option usine (lunette chauffante, essuie lunette arrière, vitres teintées...)
5	code sellerie (code - KL-voir PR 101)
6	référence teinte caisse
7	critère niveau d'équipement (E1, E2, E3 etc. . .)
8	numéro de fabrication

Nota: les 7 caractères du numéro de fabrication (8) ne peuvent être dissociés.

PLAQUE CONSTRUCTEUR ET FABRICATION DE Juillet 1996 > . . .



INFORMATIONS LÉGISLATIVE	
A	nom du constructeur
B	numéro de réception C.E.E.
C	type mines du véhicule précédé du code d'identification mondial du constructeur (exemple: VF1 correspond à Renault France)
D	numéro dans la série du type
E	poids total en marche autorisé
F	poids total roulant
G	poids total en marche autorisé sur l'essieu avant.
H	poids total en marche autorisé sur l'essieu arrière
I	inscription complémentaire (éventuelle)

INFORMATION FABRICATION USINE	
1	type du véhicule
2	niveau d'équipement
3	complément de définition de série limitée
4	complément de définition de série spéciale
5	qualité de peinture et couleur caisse
6	revêtement des sièges
7	harmonie intérieure du véhicule
8	numéro de fabrication
9	définition technique
10	options principales

Nota: en fonction du pays, le contenu peut varier, la plaque décrite ci-dessus étant la plus complète.

Nota: les 7 caractères du numéro de fabrication (8) ne peuvent être dissociés.

IDENTIFICATION DES USINES DE MONTAGE DES VEHICULES

Le premier caractère alphabétique du numéro de fabrication permet d'identifier l'usine de montage.

A	PORTUGAL (SETUBAL), (GUARDA)
B	FRANCE (BATILLY)
C	FRANCE (CREIL)
D	FRANCE (DOUAI)
E	ESPAGNE (PALENCIA)
F	FRANCE (FLINS)
G	FRANCE (GRAND - COURONNE)
H	BELGIQUE (VILVOORDE) SUEDE (TRW)
J	FRANCE (BILLANCOURT) BRESIL (CURITUBA) MALAISIE
K	FRANCE (DIEPPE)
L	ARGENTINE (CORDOBA)
M	COLOMBIE (MEDELLIN)
N	MEXIQUE (SAHAGUN)
O	FRANCE (GUYANCOURT)
P	MEXIQUE (VALLEJO) TAIWAN


Q	AMERIQUE (AMC - KENOSHA)
R	TURQUIE (BURSA)
S	FRANCE (SANDOUVILLE) URUGUAY
T	FRANCE (MATRA-ROMORANTIN)
U	FRANCE (MAUBEUGE)
V	ESPAGNE (CKD FASA) GRANDE BRETAGNE (LUTON)
W	ESPAGNE (VALLADOLID)
X	ESPAGNE (HEULIEZ-TOLEDO)
Y	SLOVENIE (NOVO- MESTO) REVOZ ESPAGNE (BARCELONE)
Z	AMERIQUE (AMC-BRAMALEA)

PLAQUES DE FABRICATION MOTEUR

Moteur *RENAULT* et *FRANCAISE DE MECANIQUE*

JUSQU'AU MILLESIME 1984

16




Plaque rivée sur le carter cylindres de forme définie par l'encombrement disponible sur le moteur.
Elle comporte:

1	type du moteur
2	lettre d'homologation du moteur
3	équipement et aménagement du moteur
4	identification RENAULT ou «constructeur associé»
5	indice du moteur
6	numéro de fabrication du moteur

PLAQUES DE FABRICATION MOTEUR

A PARTIR DU MILLESIME 1985




Plaque rivée sur le carter cylindres de forme définie par l'encombrement disponible sur le moteur.

Elle comporte:

1	type du moteur
2	lettre d' homologation du moteur
3	identification RENAULT ou «constructeur associé»
4	indice du moteur
5	numéro de fabrication du moteur

17 Et d'autre part pour Moteur G



Une étiquette collée sur le carter de distribution



Elle comporte:

A	type du moteur
B	indice moteur
C	numéro de fabrication du moteur
D	usine de montage du moteur

PLAQUES DE FABRICATION MOTEUR

Moteur VOLVO "N"

Par un gravage sur le carter cylindres, côté pompe à eau



Z 1000377 ⇨ Z A00377

10 ⇨ A

11 ⇨ B

12 ⇨ C

etc... *

Les 8 caractères du numéro de fabrication moteur sont transformés en 7 caractères dans la planche 02.210.0.

Les 2 premiers chiffres numériques sont transformés en un caractère alphabétique.*

* **Nota:** Les lettres I, L, O, X, ne sont pas utilisées. Attention au décalage.

Elle comporte:


A	type du moteur
B	indice du moteur
C	numéro de fabrication du moteur
D	usine de montage du moteur

02.210.0				
23110		1540841		Page 007
	N7Q 700	N7Q 704	Z7X 760	Z7X 765
941005				
950227				F004774
950613	Z32385	Z32285		
950703				
950704				
950911	Z374378	Z374378		
951002	Z40394	Z40394		
951007	Z403845	Z403845		
951123	Z430630	Z430630		
960318				
960410				ZA00377

PLAQUES DE FABRICATION MOTEUR

Moteur Sofim "S"

Plaque frappée sur le carter cylindres de forme définie par l'encombrement disponible sur le moteur.



identification SOFIM

A	type du moteur
B	indice du moteur
C	numéro de fabrication du moteur
D	usine de montage du moteur

identification RENAULT à partir du MOD 8903

1	type du moteur
2	lettre d'homologation du moteur
3	identification RENAULT ou "constructeur associé"
4	indice moteur

IDENTIFICATION DES USINES DE MONTAGE DES MOTEURS

Le premier caractère alphabétique du numéro de fabrication permet d'identifier l'usine de montage.

A	PORTUGAL (CACIA) JAPON (IWAKI)
B	FRANCE (CHOISY)
C	FRANCE (CLEON)
D	ESPAGNE (VALLADOLID)
E	ESPAGNE FASA-CKD
F	FRANCE (DOUVRIN)
G	FRANCE (GRAND - COURONNE)
H	FRANCE (RENAULT-MARINE) ITALIE (LOMBARDINI REGGIO EMILIA)
I	MEXIQUE (GOMEZ-PALOCIO) RIMEX
J	FRANCE (BILLANCOURT) MALAISIE
K	AFRIQUE DU SUD
L	ARGENTINE (CORDOBA)
M	COLOMBIE (MEDELLIN)
N	MEXIQUE (SAHAGUN)




P	TAIWAN
Q	BRESIL (CURITIBA)
R	TURQUIE (BURSA)
S	URUGUAY
T	VENEZUELA
U	ROUMANIE (DACIA)
V	FRANCE
W	JAPON (FUJISAWA)
Y	ITALIE (SOFIM)
Z	SUEDE (VOLVO)

PLAQUE BOÎTE DE VITESSES MECANIQUE

JUSQU'AU MILLESIME 1984

Boîte de vitesses RENAULT


La plaque est fixée sur le carter



Elle comporte:

A	type de la boîte de vitesses
B	indice de la boîte
C	numéro de fabrication

Boîte de vitesses ZF




A	type de la boîte de vitesses
B	rappports de démultiplication
C	numéro de fabrication

Nota: le numéro de fabrication (C) se compose de 7 caractères: 1^{er} caractère lettre correspondant à l'usine de fabrication, 2^{ème} caractère alphanumérique et les 5 derniers numériques.


PLAQUE DE FABRICATION BOÎTE DE VITESSES MECANIQUE

A PARTIR DU MILLESIME 1985

La plaque est fixée sur le carter



gravée sur le carter




A	type de la boîte de vitesses
B	indice de la boîte
C	numéro de fabrication

Nota: le numéro de fabrication (C) se compose de 7 caractères: 1^{er} caractère lettre correspondant à l'usine de fabrication, 2^{ème} caractère alphanumérique et les 5 derniers numériques.


PLAQUE DE FABRICATION BOÎTE DE VITESSES TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Plaque fixée sur le convertisseur




A	type de la boîte de vitesses
B	indice de la boite
C	numéro de fabrication

Plaque fixée sur le carter



A	type de la boîte
B	indice de la boite
C	numéro de fabrication
D	usine de fabrication


PLAQUES DE FABRICATION PONT ARRIERE



Plaque indicant

A	type du pont et son indice
B	numéro de fabrication

Gravage à aiguille



Plaque indicant

1	organe
2	indice
3	numéro de fabrication
4	numéro de compte fournisseur

ATTENTION: les 7 caractères du numéro de fabrication ne peuvent pas être dissociés.

IDENTIFICATION DES USINES DE MONTAGE DES BOITES

Le premier caractère alphabétique du numéro de fabrication permet d'identifier l'usine de montage des boîtes de vitesses et ponts arrières.



A	PORTUGAL (CACIA)
B	CHILI (CORMECANICA)
C	FRANCE (CLEON)
D	JAPON (AISEN WARNE)
F	ALLEMAGNE (ZF)
G	AUTRICHE (STEYR-SDP)
J	FRANCE (BILLANCOURT)
R	TURQUIE (BURSA)
S	ESPAGNE (SEVILLE) VENEZUELA
T	FRANCE (S.T.A. RUITZ)
V	FRANCE (LE MANS)
X	FRANCE (RVI BLAINVILLE)
Z	SUEDE (VOLVO)

B - EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION PR


LECTURE DE LA PLAQUE OVALE

Une bonne lecture de la plaque ovale, facilitera la recherche des références pièces rechange dans la documentation

Jusqu'à Juin 1996




A partir de Juillet 1996



DEMARCHE TYPE DE RECHERCHE D'UNE REFERENCE

LA PIECE RECHERCHEE PASSE PAR LA MAITRISE:
1. DE L'IDENTIFICATION DU VEHICULE / ORGANE
2. DU MODE DE LECTURE ET DES PICTOGRAMMES

31



PRESENTATION DES CATALOGUES PR (à partir de Juillet 1994)

Dans la nouvelle présentation du catalogue, les références sont positionnées à droite du schéma.


33

55.501.0
9462/70# R 1200

→ M209401

55.501.0
9462/70# R 1200






<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(m) → M209206</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(j) </td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(n) → M209207</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(k) → 911220</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(o) </td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(l) → 911230</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(p) </td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">(q) </td> <td style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"></td> </tr> </table>	(m) → M209206	(j)	(n) → M209207	(k) → 911220	(o)	(l) → 911230	(p)		(q)		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>01 77 01 466 105</td></tr> <tr><td>02 77 00 803 909</td></tr> <tr><td>03 77 01 016 404</td></tr> <tr><td>04 77 00 805 235 †</td></tr> <tr><td>77 00 826 251</td></tr> <tr><td>05 77 00 805 236 †</td></tr> <tr><td>77 00 826 254</td></tr> <tr><td>06 77 01 053 172</td></tr> <tr><td>07 77 01 096 404</td></tr> <tr><td>08 77 00 640 962</td></tr> <tr><td>77 03 081 161 (i)</td></tr> <tr><td>09 77 00 794 141 (n)</td></tr> <tr><td>77 00 824 021 (h)</td></tr> <tr><td>10 77 01 466 101 (i)</td></tr> <tr><td>77 01 466 102 (h)</td></tr> <tr><td>11 77 01 466 103 (a)</td></tr> <tr><td>77 01 466 104 (a)</td></tr> <tr><td>77 01 466 304 (h)</td></tr> <tr><td>12 77 03 081 019</td></tr> <tr><td>13 77 01 016 235</td></tr> <tr><td>14 77 01 466 144 (a)</td></tr> <tr><td>77 01 467 225 (h)</td></tr> <tr><td>15 77 03 008 084</td></tr> <tr><td>16 77 03 076 203 (q)</td></tr> <tr><td>77 03 077 328 (h)</td></tr> <tr><td>17 77 03 076 208 (i)</td></tr> <tr><td>18 77 03 016 965 (i)</td></tr> <tr><td>19 77 00 796 309</td></tr> <tr><td>20 77 00 797 660</td></tr> <tr><td>21 77 00 797 661</td></tr> </table>	01 77 01 466 105	02 77 00 803 909	03 77 01 016 404	04 77 00 805 235 †	77 00 826 251	05 77 00 805 236 †	77 00 826 254	06 77 01 053 172	07 77 01 096 404	08 77 00 640 962	77 03 081 161 (i)	09 77 00 794 141 (n)	77 00 824 021 (h)	10 77 01 466 101 (i)	77 01 466 102 (h)	11 77 01 466 103 (a)	77 01 466 104 (a)	77 01 466 304 (h)	12 77 03 081 019	13 77 01 016 235	14 77 01 466 144 (a)	77 01 467 225 (h)	15 77 03 008 084	16 77 03 076 203 (q)	77 03 077 328 (h)	17 77 03 076 208 (i)	18 77 03 016 965 (i)	19 77 00 796 309	20 77 00 797 660	21 77 00 797 661
(m) → M209206	(j)																																								
(n) → M209207	(k) → 911220																																								
(o)	(l) → 911230																																								
(p)																																									
(q)																																									
01 77 01 466 105																																									
02 77 00 803 909																																									
03 77 01 016 404																																									
04 77 00 805 235 †																																									
77 00 826 251																																									
05 77 00 805 236 †																																									
77 00 826 254																																									
06 77 01 053 172																																									
07 77 01 096 404																																									
08 77 00 640 962																																									
77 03 081 161 (i)																																									
09 77 00 794 141 (n)																																									
77 00 824 021 (h)																																									
10 77 01 466 101 (i)																																									
77 01 466 102 (h)																																									
11 77 01 466 103 (a)																																									
77 01 466 104 (a)																																									
77 01 466 304 (h)																																									
12 77 03 081 019																																									
13 77 01 016 235																																									
14 77 01 466 144 (a)																																									
77 01 467 225 (h)																																									
15 77 03 008 084																																									
16 77 03 076 203 (q)																																									
77 03 077 328 (h)																																									
17 77 03 076 208 (i)																																									
18 77 03 016 965 (i)																																									
19 77 00 796 309																																									
20 77 00 797 660																																									
21 77 00 797 661																																									

LECTURE DE LA DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

Structure type d'un renvoi d'affectation



- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1 Repère pièce | 9 Type de véhicule ou organe | 15''' Particularité technique |
| 2 Référence pièce | 10 Niveau d'équipement | 16 Renvoi consigne page 06 000 0 |
| 3 Signe codifié "pièce épuisée" | 11 Série limitée / Spéciale | 17 Date évènement |
| 4 Marquage pièce | 12 Options | 18 Pièce pour code sellerie |
| 5 Caractéristique pièce | 13 Revêtement des sièges | 19 Consigne "après épuisement prévoir" |
| 6 Code sellerie | 14 Harmonie intérieure | 20 Coefficient |
| 7 Renvoi d'affectation (1 à 2 lettres) | 15' Ancien numéro d'équipement | 21 Consigne "prévoir en supplément" |
| 8 Renvoi de consignes (x à z + 1 lettre) | 15'' Définition technique | |

LECTURE DE LA DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

La documentation PR se lit uniquement par des expressions codifiées.

- La ponctuation et les séparateurs des affectations sont normalisés

	SIGNES	SIGNIFICATIONS
1	,	OU BIEN
2	—	OU BIEN
3	\	ET

35

Exemple

d)

B54B,B54E	(XX) 31-\ (C-X) --0	
B54B	(XX) 31-\ (C-X) --Z\ [I] 930129→...	
B54E	(XX) 31-\ (C-X) --Z\ [I] 930215→...	
B54J,B540,B541,B542,B543,B545,B546,B548		
B544	(XX) 12-\ (C-X) --E,--Z,--0	
B544	(XX) 10-\ (C-X) --L,--R,--U,--0	
B544	(XX) 72-\ (C-X) --Y,--0	

Annotations: 1 points to the first row, 2 points to the empty cell in the fourth row, and 3 points to the last row.

LECTURE DE LA DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

- Les signes codifiés liés au mode de lecture sont représentés de la façon suivante:


SIGNES	SIGNIFICATIONS
(XXX) 120	Ancien numéro d'équipement
(XX-) 26 - \ (--X) -- M, -- D	Définition technique du véhicule
\ 21/	Particularité technique du véhicule
□ E7J \ [···] 601, 700, 711	Moteur et indices
□ ↑ PK1 \ [···] ↑ 000, 001, 002	Boîte de vitesses et indices
□ = 2300.R.317	Marquage
⊗ ↘	Sans (par exemple freinage assisté)
K= (2Y1)	Pièce pour code sellerie (voir PR 101)

TABLEAU D'AFFECTATION DES NUMEROS D'EQUIPEMENTS

	Bonnes routes		Mauvaises routes		Pistes	
	Direction		Direction		Direction	
	à gauche	à droite	à gauche	à droite	à gauche	à droite
Jusqu'au modèle 1971	série 100	série 700	série 200	série 800	série 500	série 600
A partir du modèle 1972 jusqu'au modèle 1989	série 100	série 600	série 200	série 700	série 500	série 800
A partir du modèle 1990	série 10X 20X 30X 40X	série 70X 80X			série 50X 60X	série 90X
à partir du modèle 1994	Direction		Direction		Nota: les véhicules, Twingo, Express, Safrane, Trafic à partir du modèle 1994, gardent l'ancienne écriture.	
	à gauche	à droite	à gauche	à droite		
						
	 Suspension normale chemins normaux	 Suspension renforcée tous chemins				

CORRESPONDANCE ENTRE LES LETTRES DE LA PLAQUE ET LA PLANCHE 04.410.0 DES CATALOGUES PR

La planche 04.410.0



04.410.0

P.R. 1204 0609 13

S06


MOD9809 => ...

PHASE 2 MILLESIME 99

PAGE 5

04.410.0

P.R. 1204 0609 13



CORRESPONDANCE ENTRE LES LETTRES DE LA PLAQUE ET LA PLANCHE 04.410.0 DES CATALOGUES PR

La page 04.410.0 donne la correspondance des lettres 2ème et 3ème zone de la ligne 4 de la plaque fabrication avec les pictogrammes utilisés dans le PR

A 	suspension normale chemins normaux
B 	suspension renforcée tous chemins
Z 	suspension pneumatique
F 	chauffage ordinaire
G 	conditionnement d'air
H 	conditionnement d'air régulé
J 	chauffage régulé sans CA
C 	pays tempéré
D 	pays grand froid
E 	pays chaud

K 	sans préfiltre
L 	avec préfiltre

M 	direction manuelle
N 	direction assistée
P 	direction assistée variable


T 	sans correcteur d'assiette
U 	correcteur d'assiette

R 	sans amortisseur variable
S 	avec amortisseur variable

V 	sans anti-blocage des roues
W 	anti-blocage des roues

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

TYPE VEHICULE




1^{ère} ligne - 1^{ère} zone: Type de véhicule
4 caractères (inchangé).




(b) K56L

Exemple



CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

NUMERO DE FABRICATION



1^{ère} ligne - 2^{ème} zone: N° de fabrication
7 caractères (inchangé).


42



01.210.0		
19.020 1204.03A		
	C063	C064
940331	F179914 W042600	
940614	F218991 W058043	F000698
941222	F287449	

(b) C063 940331 → ...


Exemple




Dans la planche 01.210.0 ce sont des chiffres de départ.
Pour les chiffres d'arrêt, soustraire 1 aux chiffres de départ.

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR


NIVEAU D'EQUIPEMENT



Exemple




2^{ème} ligne - 1^{ère} zone: Niveau d'équipement
2 ou 3 caractères (inchangé).



CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR


COMPLEMENT DE DEFINITION DE SERIE LIMITEE



44

2^{ème} ligne - 2^{ème} zone: Complément de définition de série limitée (nouveau).

SAN913: signifie que le véhicule ne fait pas l'objet de complément de définition de série limitée.



Exemple

56.011.0
29/194 124/031

Options shown: 18, 20, 20 S, 22 D, 22 dT, V6, RN, RT, RXE, RTI, V6, (PACCARA).

56.011.0
29/194 124/031 **RENAULT**

1 77 00 827 963
2 77 00 827 963
3 77 00 827 963
4 77 00 827 964
5 77 00 827 965
6 77 00 827 966
7 77 00 827 967
8 77 00 827 968
9 77 00 827 969
10 77 00 827 970
11 77 00 827 971
12 77 00 827 972
13 77 00 827 973

(a) E1 \ SAN913


(b) E1 \ SAN913

(c) E1 \ SAN913


(d) D56R

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

COMPLEMENT DE DEFINITION DE SERIE LIMITEE



2^{ème} ligne - 2^{ème} zone: Complément de définition de série limitée (nouveau).
 PRE: signifie que le véhicule fait l'objet d'un complément de définition de série limitée.



Exemple

56.011.0
13.054 92.43.021

56.011.0
95.6014 92.43.021

1 77 00 844 863	(a)
2 77 00 844 844	(a)
3 77 00 844 074	(a)
4 77 00 844 033	(a)
5 77 00 410 903	(a)
6 77 00 410 904	(a)


(a) PRE

(b) AZE


(c) SPH

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

COMPLEMENT DE DEFINITION DE SERIE SPECIALE




Exemple



46


2^{ème} ligne - 3^{ème} zone: Complément de définition de série spéciale (nouveau).

SAN513: signifie que le véhicule ne fait pas l'objet de complément de définition de série spéciale.




CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

COMPLEMENT DE DEFINITION DE SERIE SPECIALE



2^{ème} ligne - 3^{ème} zone: Complément de définition de série spéciale (nouveau).
 CHP: signifie que le véhicule fait l'objet d'un complément de définition de série spéciale.



Exemple

55.202.0
08 EP 9943261

55.202.0
14003A 00120K1




01	77 800 817 775	C223
02	77 800 817 775	C223
03	77 800 817 774	C223
04	77 800 817 774	C223
05	77 001 007 756	C223
06	77 001 020 119	C223
07	77 001 020 119	C223
08	77 001 020 119	C223
09	77 001 020 119	C223
10	77 001 020 119	C223
11	77 001 020 119	C223
12	77 001 020 119	C223
13	77 001 020 119	C223
14	77 001 020 119	C223
15	77 001 020 119	C223
16	77 001 020 119	C223
17	77 001 020 119	C223
18	77 001 020 119	C223
19	77 001 020 119	C223
20	77 001 020 119	C223

101	ANSI
102	TIP
103	EP

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

TEINTE CAISSE



3^{ème} ligne - 1^{ère} zone: Teinte caisse
(qualité peinture et couleur caisse).



Cette zone permet à présent de préciser la qualité de peinture en plus de la référence de teinte qui existait déjà sur les différentes plaques.

Qualité de peinture (caractères alphabétiques)
Exemple: OV


Référence de teinte (caractères numériques)
Exemple: 118

Nota: Non documenté en catalogue PR.

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

SELLERIE jusqu'à Juin 1996 (voir PR 101)


50



Exemple

77.211.0
12.019 13.01.049


77.211.0
14.02.075 15.01.047



77 00 811 662 (1AJ)
77 00 811 664 (1A1)
77 00 811 663 (1A0)

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

REVETEMENT DES SIEGES de Juillet 1996 > . . .



3^{ème} ligne - 2^{ème} zone: Revêtement des sièges jusqu'à 6 caractères (nouveau).



TUILER

Exemple

The example PR plate for '77.211.0' includes a car illustration, a detailed view of two seats, and a list of options. A magnifying glass highlights the 'TUILER' label in the top right corner of the plate.


04	04	04	04
05	05	05	05
06	06	06	06
07	07	07	07
08	08	08	08
09	09	09	09
10	10	10	10
11	11	11	11

Options list (right side):


- 1 77 30 91 1 642 16
- 77 30 81 1 164 16
- 77 30 41 2 776 11
- 77 30 41 3 717 16
- 2 77 30 41 1 154 16
- 77 00 41 5 630 11
- 77 74 41 1 118 12
- 77 09 41 6 371 11
- 2 77 10 41 5 531 16
- 77 00 41 3 832 11
- 77 09 41 4 137 12
- 77 00 41 5 822 14
- 4 77 00 41 6 797 11

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

HARMONIE INTERIEURE



Exemple




52

3^{ème} ligne - 3^{ème} zone: Harmonie intérieure (nouveau).
Pour une harmonie, il peut y avoir plusieurs couleurs à l'intérieur du véhicule, en fonction des pièces concernées.
Dans tous les cas, la teinte carrosserie n'entre pas en ligne de compte, pour la définition de l'harmonie.



CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR


PARTICULARITES TECHNIQUES



4^{ème} ligne - 1^{ère} zone: Particularités techniques (nouvelle écriture).
A partir de Juillet 1996 pour la nouvelle gamme.



Exemple: \21/



Exemple

19.301.0
10.000 1276.021

19.301.0
142.003 1276.021

1	77 03 021 711	h1
2	77 00 602 200	h2
3	77 00 632 219	h3
4	77 00 471 1022	h4
5	77 01 204 014	h5
6	77 00 070 713	h6
7	77 00 411 406	h7
8	77 00 020 278	h8
9	77 00 041 161	h9
10	77 01 042 118	h10
11	77 03 044 721	h11
12	77 03 031 723	h12
13	77 03 043 116	h13
14	77 03 037 028	h14
15	77 01 040 148	h15
16	77 01 051 307	h16
17	77 30 007 079	h17
18	77 01 001 408	h18
19	77 03 036 038	h19
20	77 03 033 479	h20
21	77 01 042 118	h21

CORRESPONDANCE PLAQUE OVALE, DOCUMENTATION DES CATALOGUES PR

OPTIONS



4^{ème} ligne - 2^{ème} et 3^{ème} zone: Options contenues dans le véhicule (nouveau).

Une table de correspondance (PL. 04.410.0) est placée au début du catalogue.



856H | | | | 950421 → ...

32.011.0
11.249 1240.002

32.011.0
95402P1 1240.002

1 77 00 030 4P1 (4)

77 00 030 4P2 (4)

77 00 030 4P3 (4)

77 00 030 4P4 (4)

77 00 032 514 (4)

77 00 707 434 (4)

77 00 004 150 (4)

77 00 004 143 (4)

PMA 856H ABS 1240.002 H - 950421 PMA 856H ABS 1240.002 H - 950421	PMA 856H ABS 1240.002 H - 950421 PMA 856H ABS 1240.002 H - 950421	PMA 856H ABS 1240.002 H - 950421 PMA 856H ABS 1240.002 H - 950421
--	--	--

C - REPERTOIRE DES CATALOGUES PR

GAMMES DE VEHICULES ARRETES

RENAULT 4	
112C	P.R. 1104 (1986 > ...)
R1120	P.R. 686 (> 1964), P.R. 808 (1965 > 1970), P.R. 953 (1971)
R1121	P.R. 686 (1962)
R1122	P.R. 686 (1962)
R1123	P.R. 728 (> 1964), P.R. 808 (1965 > 1970), P.R. 953 (1971 > 1975), P.R. 1005 (1976 > 1982), P.R. 1104 (1983 > ...)
R1124	P.R. 728 (1963)
R1126	P.R. 953 (1972 > 1975), P.R. 1005 (1976 > 1982)
R1128	P.R. 1005 (1978 > 1982), P.R. 1104 (1983 > ...)
R1129	P.R. 1005 (1976 > 1978)

RENAULT 4 Fourgonnette	
210B	P.R. 1006 (1982), P.R. 1104 (1983 > ...)
R2102	P.R. 686 (> 1964), P.R. 808 (1965 > 1966)
R2104	P.R. 728 (> 1964), P.R. 808 (1965 > 1966)
R2105	P.R. 808 (> 1970), P.R. 953 (1971)
R2106	P.R. 808 (> 1970), P.R. 953 (1971 > 1975), P.R. 1006 (1976 > 1982), P.R. 1104 (1983 > ...)
R2108	P.R. 897 (1972 > 1975)
R2109	P.R. 953 (> 1975), P.R. 1006 (1976 > 1982)
R2370	P.R. 1006 (1976 > 1982), P.R. 1104 (1983 > ...)
R2430	P.R. 1006 (1976 > 1978)

RENAULT 4 PICK-UP	
3C2370	P.R. 1006 (1979 > 1982), P.R. 1104 (1983 > ...)

RENAULT 4 Société	
S128	P.R. 1104 (1989 > ...)

RENAULT 4 Break	
239B	P.R. 1104 (1983 > ...)
R2391	P.R. 953 (> 1975), P.R. 1006 (1976 > 1982) P.R. 1104 (1984 > ...)
R2392	P.R. 953 (> 1975), P.R. 1006 (1976 > 1982)
R2430	P.R. 1006

RENAULT 4 Rodéo	
RODEO 4 1 A	P.R. 964 (1972 > ...)
RODEO 6 2 B	P.R. 996 (1974 > 1980)
RODEO 6 4 D 1128	P.R. 1076
RODEO 5 E 1128	P.R. 1105

RENAULT 5	
122B	P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1220	P.R. 962 (> 1976), P.R. 1038 (1977 > 1981)
R1221	P.R. 962 (> 1976), P.R. 1038 (1977 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1222	P.R. 962 (> 1976), P.R. 1038 (1977 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1223	P.R. 1031 (1976 > 1981)

RENAULT 5	
R1224	P.R. 962 (> 1976), P.R. 1031 (1977 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1225	P.R. 962 (1976), P.R. 1031 (1977 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1226	P.R. 1031 (1978 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1227	P.R. 1038 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1228	P.R. 1011 (1976 > 1979)
R1229	P.R. 1011 (1980 > ...), P.R. 1031 (1981), P.R. 1125 (1982 > ...)
R1391	P.R. 1070 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1392	P.R. 1070 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1394	P.R. 1070 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982)
R1395	P.R. 1070 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1396	P.R. 1070 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1397	P.R. 1070 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R1399	P.R. 1011 (1981 > ...), P.R. 1070 (1981), P.R. 1125 (1982 > ...)
R2381	P.R. 1038 (1978 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R2382	P.R. 962 (> 1976), P.R. 1038 (1977 > 1979)
R2386	P.R. 1031 (1979 > 1981)
R2387	P.R. 1038 (1980 > 1981), P.R. 1125 (1982 > 1985)
R8220	P.R. 1073 (1980 > ...)
R8221	P.R. 1073 (1981 > ...)

RENAULT Super 5	
B40F	P.R. 1160 (1985 > ...)
B40G	P.R. 1160 (1985 > ...)
B40H	P.R. 1160 (1985 > ...)
B40J	P.R. 1160 (1985 > ...)
B40K	P.R. 1160 (1985 > ...)
B40M	P.R. 1160 (1985 > ...)
B400	P.R. 1160 (1985 > ...)
B401	P.R. 1160 (1985 > ...)
B402	P.R. 1160 (1985 > ...)
B403	P.R. 1160 (1985 > ...)
B404	P.R. 1160 (1985 > ...)
B407	P.R. 1160 (1985 > ...)
B408	P.R. 1160 (1985 > ...)
C40F	P.R. 1120 (1985 > ...)
C40G	P.R. 1120 (1985 > ...)
C40H	P.R. 1120 (1985 > ...)
C40J	P.R. 1120 (1985 > ...)
C40K	P.R. 1120 (1985 > ...)
C40M	P.R. 1120 (1985 > ...)
C400	P.R. 1120 (1985 > ...)
C401	P.R. 1120 (1985 > ...)

C402	P.R. 1120 (1985 > ...)
C403	P.R. 1120 (1985 > ...)
C404	P.R. 1120 (1985 > ...)
C405	P.R. 1120 (1985 > ...)
C407	P.R. 1120 (1985 > ...)
C408	P.R. 1120 (1985 > ...)
C409	P.R. 1120 (1985 > ...)
S40F	P.R. 1120 (1985 > ...)
S400	P.R. 1120 (1985 > ...)
S401	P.R. 1120 (1985 ≥ ...)
S404	P.R. 1120 (1985 > ...)
S407	P.R. 1120 (1985 > ...)

RENAULT Express	
F40A	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40D	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40E	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40F	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40H	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40M	P.R. 1159 (1986 > ...)

RENAULT Express	
F40N	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40P	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40R	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40S	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40T	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40U	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40V	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40Y	P.R. 1159 (1986 > ...)
F40Z	P.R. 1159 (1986 > ...)
F400	P.R. 1159 (1986 > ...)
F401	P.R. 1159 (1986 > ...)
F402	P.R. 1159 (1986 > ...)
F404	P.R. 1159 (1986 > ...)
F406	P.R. 1159 (1986 > ...)
F407	P.R. 1159 (1986 > ...)
G40A	P.R. 1159 (1986 > ...)
G40B	P.R. 1159 (1986 > ...)
G40C	P.R. 1159 (1986 > ...)
G40W	P.R. 1159 (1986 > ...)

RENAULT Clio phases 1 et 2	
B57A	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57B	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57C	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57I	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57L	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57N	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57P	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57R	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57S	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57T	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57U	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B57Y	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B571	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B572	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B573	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B574	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B576	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
B577	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)

RENAULT Clio phases 1 et 2	
557A	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557B	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557D	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557F	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557G	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557J	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557K	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557L	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557W	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)
557Y	P.R. 1260 (90.06 > 96.04)

RENAULT Clio phases 1 et 2	
C57A	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57B	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57C	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57D	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57H	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57I	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57L	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57M	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57N	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57R	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57S	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57T	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57U	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C57Y	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C571	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C572	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C573	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C574	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C575	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C576	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)

RENAULT Clio phases 1 et 2	
C577	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C578	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
C579	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S57A	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S57I	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S57L	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S57R	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S571	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S572	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S576	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
S577	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357A	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357D	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357E	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357F	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357G	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357J	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357K	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357L	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
357Y	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)
657H	P.R. 1262 (90.06 > 96.04)

RENAULT Clio phase 3	
B57A	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57B	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57C	P.R. 1286 (96.05 > ...)
B57I	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57J	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57L	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57N	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57P	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B57Y	P.R. 1285 (96.05 > ...)
B578	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557A	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557B	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557K	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557N	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557R	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557U	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557W	P.R. 1285 (96.05 > ...)
557Y	P.R. 1285 (96.05 > ...)

RENAULT Clio phase 3	
C57A	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57B	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57C	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57H	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57I	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57J	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57L	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C57Y	P.R. 1286 (96.05 > ...)
C578	P.R. 1286 (96.05 > ...)
S57A	P.R. 1286 (96.05 > ...)
S57I	P.R. 1286 (96.05 > ...)
S57L	P.R. 1286 (96.05 > ...)
S57R	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357A	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357K	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357N	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357R	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357U	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357V	P.R. 1286 (96.05 > ...)
357Y	P.R. 1286 (96.05 > ...)

RENAULT Clio phase 3	
657H	P.R. 1286 (96.05 > ...)
657K	P.R. 1286 (96.05 > ...)
657M	P.R. 1286 (96.05 > ...)
657N	P.R. 1286 (96.05 > ...)
657W	P.R. 1286 (96.05 > ...)

RENAULT 6	
R1180	P.R. 880 (> 1975), P.R. 1010 (1976 > 1980)
R1181	P.R. 932 (> 1975), P.R. 1010 (1976 > 1980)

RENAULT 9	
L42A	P.R. 1142 (1988 > ...)
L42C	P.R. 1142 (8610 > ...)
L42D	P.R. 1142 (1988 > ...)
L42E	P.R. 1142 (8610 > ...)
L42F	P.R. 1142 (1985 > ...)
L42L	P.R. 1142 (8610 > ...)
L42N	P.R. 1142 (8610 > ...)
L42R	P.R. 1142 (8610 > ...)
L42S	P.R. 1142 (1984 > ...)
L421	P.R. 1142 (1982 > ...)
L422	P.R. 1142 (1982 > ...)
L423	P.R. 1142 (1982 > ...)
L424	P.R. 1142 (1983 > ...)
L425	P.R. 1142 (1985 > ...)
L426	P.R. 1142 (1984 > ...)

RENAULT 11	
B37A	P.R. 1115 (1988 > ...)
B37C	P.R. 1115 (8610 > ...)
B37D	P.R. 1115 (1988 > ...)
B37E	P.R. 1115 (1988 > ...)
B37F	P.R. 1115 (1985 > ...)
B37L	P.R. 1115 (8610 > ...)

B37N	P.R. 1115 (8610 > ...)
B37R	P.R. 1115 (1988 > ...)
B37S	P.R. 1115 (1985 > ...)
B371	P.R. 1115 (1983 > ...)
B372	P.R. 1115 (1983 > ...)
B373	P.R. 1115 (1983 > ...)
B374	P.R. 1115 (1983 > ...)
B375	P.R. 1115 (1985 > ...)
B376	P.R. 1115 (1984 > ...)
C37A	P.R. 1114 (1988 > ...)
C37C	P.R. 1114 (8610 > ...)
C37D	P.R. 1114 (1988 > ...)
C37E	P.R. 1114 (8610 > ...)
C37F	P.R. 1114 (1985 > ...)
C37L	P.R. 1114 (8610 > ...)
C37N	P.R. 1114 (8610 > ...)
C37R	P.R. 1114 (1988 > ...)
C37S	P.R. 1114 (1984 > ...)
C371	P.R. 1114 (1983 > ...)
C372	P.R. 1114 (1983 > ...)
C373	P.R. 1114 (1983 > ...)
C374	P.R. 1114 (1984 > ...)
C375	P.R. 1114 (1984 > ...)
C376	P.R. 1114 (1984 > ...)

RENAULT 12	
R1170	P.R. 907 (> 1975), P.R. 1012 (1976 > 1980)
R1172	P.R. 959 (1971 > 1972)
R1173	P.R. 952 (1971 > 1974)
R1174	P.R. 959 (> 1975), P.R. 1013 (1976 > 1977)
R1177	P.R. 907 (> 1975), P.R. 1012 (1976 > 1979)
R1178	P.R. 959 (> 1975), P.R. 1013 (1976)
R1179	P.R. 1012 (1976 > 1980)

RENAULT 12 Break	
R1171	P.R. 907 (1971)
R1330	P.R. 907 (> 1975), P.R. 1009 (1976 > 1980)
R1331	P.R. 959 (1971 > 1972)
R1332	P.R. 959 (> 1975), P.R. 1013 (1976)
R1334	P.R. 959 (1975), P.R. 1013 (1976 > 1977)
R1337	P.R. 907 (> 1975), P.R. 928 (> 1975), P.R. 1009 (1976 > 1979)
R1338	P.R. 1009 (1976 > 1980)
R2360	P.R. 1009 (1977 > 1980)

RENAULT 14	
R1210	P.R. 1014 (1976 > 1983)
R1211	P.R. 1014 (1979)
R1212	P.R. 1014 (1980 > 1983)
R1213	P.R. 1014 (1982 > 1983)

RENAULT 15	
R1300	P.R. 960 (> 1975), P.R. 1015 (1976 > 1978), P.R. 1064 (1979)
R1301	P.R. 960 (1972)
R1302	P.R. 960 (1972 > 1976)
R1304	P.R. 960 (> 1976), P.R. 1015 (1976)
R1308	P.R. 960 (> 1976), P.R. 1015 (1976)

RENAULT 16	
R1150	P.R. 820 (> 1970)
R1151	P.R. 947 (> 1973), P.R. 995 (1974 > 1976)
R1152	P.R. 877 (> 1973), P.R. 999 (1974 > 1978) P.R. 1016 (1979)
R1153	P.R. 877 (> 1973), P.R. 999 (1974 > 1978) P.R. 1016 (1979)
R1154	P.R. 947 (> 1973), P.R. 995 (1974 > 1976)
R1155	P.R. 999 (> 1978), P.R. 1016 (1979)
R1156	P.R. 995 (> 1978), P.R. 1016 (1979)
R1157	P.R. 999 (> 1978), P.R. 1016 (1979)

RENAULT 17	
R1312	P.R. 961 (> 1976)
R1313	P.R. 1002 (> 1976)
R1314	P.R. 961 (> 1976)
R1316	P.R. 1002 (> 1976)
R1317	P.R. 1002 (> 1976), P.R. 1017 (1977)
R1318	P.R. 961 (> 1976), P.R. 1017 (1977 > 1978), P.R. 1064 (1979)
R1322	P.R. 961 (1976)
R1323	P.R. 1002 (> 1976), P.R. 1017 (1977)
R1324	P.R. 961 (> 1976)
R1326	P.R. 1002 (> 1976), P.R. 1017 (1977 > 1978), P.R. 1064 (1979)
R1327	P.R. 1002 (> 1976), P.R. 1017 (1977)
R1328	P.R. 961 (> 1976), P.R. 1017 (1977 > 1978), P.R. 1064 (1979)

RENAULT 18	
R134A	P.R. 1118 (1984 > ...)
R1340	P.R. 1018 (1978 > 1982), P.R. 1118 (1983 > ...)
R1341	P.R. 1018 (1978 > 1982), P.R. 1081 (1980 > ...) P.R. 1118 (1983 > ...)
R1342	P.R. 1018 (1982), P.R. 1118 (1983 > ...)
R1343	P.R. 1018 (1982), P.R. 1118 (1983 > ...)
R1344	P.R. 1018 (1981 > 1982), P.R. 1118 (1983 > ...)
R1345	P.R. 1018 (1981 > 1982), P.R. 1118 (1983 > ...)
R1346	P.R. 1118 (1984 > ...)
R1348	P.R. 1081 (1980 > ...)

RENAULT 18 Break	
R135A	P.R. 1119 (1984 > ...)
R135B	P.R. 1119 (1985 > ...)
R1350	P.R. 1040 (1979 > 1982), P.R. 1119 (1983 > ...)
R1351	P.R. 1040 (1979 > 1982), P.R. 1081 (1980 > 1981), P.R. 1119 (1983 > ...), P.R. 1111 (1982 > ...)
R1352	P.R. 1040 (1982), P.R. 1119 (1983 > ...)
R1353	P.R. 1040 (1982), P.R. 1119 (1983 > ...)
R1354	P.R. 1040 (1980 > 1982), P.R. 1119 (1983 > ...)
R1355	P.R. 1119 (1983 > ...)
R1356	P.R. 1119 (1984 > ...)
R1358	P.R. 1081 (1980 > 1981), P.R. 1111 (1982 > ...)
R1359	P.R. 1119 (1983 > ...)
R2350	P.R. 1040 (1982), P.R. 1119 (1983 > ...)
R2354	P.R. 1040 (1982), P.R. 1119 (1983 > ...)

RENAULT 18 Fuego	
136A	P.R. 1080 (1984 > ...), P.R. 1101 (1983 > ...)
136B	P.R. 1101 (1984 > ...)
136C	P.R. 1101 (1984 > ...)
R1360	P.R. 1080 (1980 > ...)
R1361	P.R. 1080 (1983 > ...)
R1362	P.R. 1080 (1980 > ...)
R1363	P.R. 1080 (1981 > ...)
R1365	P.R. 1080 (1983 > ...)
R1366	P.R. 1080 (1983 > ...)
R1368	P.R. 1101 (1982 > ...)

RENAULT 19	
B53A	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53B	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53C	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53D	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53E	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53F	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53G	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53H	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53I	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53J	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53K	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53M	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53P	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53T	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53V	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53W	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53Y	P.R. 1210 (1989 > ...)
B53Z	P.R. 1210 (1989 > ...)
B530	P.R. 1210 (1989 > ...)
B531	P.R. 1210 (1989 > ...)

RENAULT 19	
B532	P.R. 1210 (1989 > ...)
B533	P.R. 1210 (1989 > ...)
B534	P.R. 1210 (1989 > ...)
B535	P.R. 1210 (1989 > ...)
B536	P.R. 1210 (1989 > ...)
B537	P.R. 1210 (1989 > ...)
B538	P.R. 1210 (1989 > ...)
B539	P.R. 1210 (1989 > ...)
553A	P.R. 1210 (1989 > ...)
553C	P.R. 1210 (1989 > ...)
553D	P.R. 1210 (1989 > ...)
553F	P.R. 1210 (1989 > ...)
553H	P.R. 1210 (1989 > ...)

RENAULT 19	
C53A	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53B	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53C	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53D	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53E	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53F	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53I	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53J	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53K	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53M	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53P	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53T	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53V	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53W	P.R. 1212 (1989 > ...)
C53Y	P.R. 1212 (1989 > ...)
C530	P.R. 1212 (1989 > ...)
C531	P.R. 1212 (1989 > ...)
C532	P.R. 1212 (1989 > ...)
C533	P.R. 1212 (1989 > ...)
C534	P.R. 1212 (1989 > ...)

RENAULT 19	
C535	P.R. 1212 (1989 > ...)
C537	P.R. 1212 (1989 > ...)
C538	P.R. 1212 (1989 > ...)
C539	P.R. 1212 (1989 > ...)
S53I	P.R. 1212 (1989 > ...)
S53J	P.R. 1212 (1989 > ...)
S53K	P.R. 1212 (1989 > ...)
S530	P.R. 1212 (1989 > ...)
S534	P.R. 1212 (1989 > ...)
S537	P.R. 1212 (1989 > ...)
353A	P.R. 1212 (1989 > ...)
353C	P.R. 1212 (1989 > ...)
353D	P.R. 1212 (1989 > ...)
353F	P.R. 1212 (1989 > ...)

RENAULT 19 Chamade	
L53A	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53B	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53C	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53D	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53F	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53G	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53H	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53I	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53J	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53K	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53P	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53T	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53W	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53Y	P.R. 1213 (1989 > ...)
L53Z	P.R. 1213 (1989 > ...)
L530	P.R. 1213 (1989 > ...)
L531	P.R. 1213 (1989 > ...)
L532	P.R. 1213 (1989 > ...)
L533	P.R. 1213 (1989 > ...)
L534	P.R. 1213 (1989 > ...)
L535	P.R. 1213 (1989 > ...)
L536	P.R. 1213 (1989 > ...)

RENAULT 19 Chamade	
L537	P.R. 1213 (1989 > ...)
L538	P.R. 1213 (1989 > ...)
L539	P.R. 1213 (1989 > ...)
453A	P.R. 1213 (1989 > ...)
453C	P.R. 1213 (1989 > ...)
453D	P.R. 1213 (1989 > ...)
453F	P.R. 1213 (1989 > ...)
453H	P.R. 1213 (1989 > ...)

RENAULT 19 Cabriolet	
D53C	P.R. 1215 (91.02 > ...)
D53D	P.R. 1215 (91.02 > ...)
D53V	P.R. 1215 (91.02 > ...)
D53Y	P.R. 1215 (91.02 > ...)
853A	P.R. 1215 (91.02 > ...)
853C	P.R. 1215 (91.02 > ...)
853F	P.R. 1215 (91.02 > ...)

RENAULT 20	
R1270	P.R. 1079 (1982 > 1984)
R1271	P.R. 1020 (> 1980), P.R. 1079 (1981 > 1984)
R1272	P.R. 1020 (> 1980), P.R. 1079 (1981 > 1984)
R1276	P.R. 1020 (> 1980), P.R. 1079 (1981 > 1984)
R1277	P.R. 1079 (1981 > 1984)
R1279	P.R. 1079 (1981 > 1984)

RENAULT 21	
B48A	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48C	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48D	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48E	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48F	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48H	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48I	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48J	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48K	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48O	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48P	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48R	P.R. 1176 (89.09 > ...)

RENAULT 21	
B48U	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B48V	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48W	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B48Y	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B480	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B481	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B482	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B483	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B484	P.R. 1173 (89.09 > ...)
B486	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B487	P.R. 1176 (89.09 > ...)
B488	P.R. 1176 (89.09 > ...)
L48A	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48C	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48D	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48E	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48F	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48G	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48H	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48I	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48J	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48K	P.R. 1172 (1986 > ...)

RENAULT 21	
L48L	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48M	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48N	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48O	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48P	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48Q	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48R	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48S	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48U	P.R. 1170 (1986 > ...)
L48V	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48W	P.R. 1172 (1986 > ...)
L48Y	P.R. 1172 (1986 > ...)
L480	P.R. 1172 (1986 > ...)
L481	P.R. 1170 (1986 > ...)
L482	P.R. 1170 (1986 > ...)
L483	P.R. 1172 (1986 > ...)
L484	P.R. 1170 (1986 > ...)
L485	P.R. 1172 (1986 > ...)
L486	P.R. 1172 (1986 > ...)
L487	P.R. 1172 (1986 > ...)
L488	P.R. 1172 (1986 > ...)
L489	P.R. 1172 (1986 > ...)

RENAULT 21 Nevada	
K48A	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48B	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48C	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48E	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48F	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48H	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48I	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48J	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48K	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48M	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48N	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48O	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48P	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48R	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48S	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48U	P.R. 1175 (1987 > ...)
K48V	P.R. 1177 (1987 > ...)
K48W	P.R. 1177 (1987 > ...)

RENAULT 21 Nevada	
K480	P.R. 1177 (1987 > ...)
K481	P.R. 1175 (1987 > ...)
K482	P.R. 1175 (1987 > ...)
K483	P.R. 1177 (1987 > ...)
K484	P.R. 1175 (1987 > ...)
K486	P.R. 1177 (1987 > ...)
K487	P.R. 1177 (1987 > ...)
K488	P.R. 1177 (1987 > ...)
K489	P.R. 1177 (1987 > ...)
S48H	P.R. 1175 (1987 > ...)
S48O	P.R. 1177 (1987 > ...)
S48V	P.R. 1177 (1987 > ...)
S481	P.R. 1175 (1987 > ...)
S482	P.R. 1175 (1987 > ...)
S486	P.R. 1177 (1987 > ...)

RENAULT 25	
B29A	P.R. 1129 (1987 > ...)
B29B	P.R. 1129 (1986 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B29E	P.R. 1129 (1984 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B29F	P.R. 1129 (1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B29G	P.R. 1169 (1989 > ...)
B29H	P.R. 1129 (1987 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B29W	P.R. 1169 (1989 > ...)
B290	P.R. 1129 (1984 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B292	P.R. 1169 (1989 > ...)
B293	P.R. 1129 (1987 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B294	P.R. 1169 (1989 > ...)
B295	P.R. 1129 (1985 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B296	P.R. 1129 (1984 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B297	P.R. 1129 (1984 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)
B298	P.R. 1129 (1984 > 1988), P.R. 1169 (1989 > ...)

RENAULT 25 Limousine	
B290	P.R. 1135 (1985 > 1986)
B295	P.R. 1135 (1985 > 1986)
B298	P.R. 1135 (1985 > 1986)

RENAULT 30	
R1270	P.R. 1079 (1982 > 1984)
R1273	P.R. 1030 (1975)
R1275	P.R. 1030 (1976 > 1984)
R1278	P.R. 1030 (1979 > 1984)

RENAULT Espace ... > 9012	
J112	P.R. 1134 (1985 > 9012)
J115	P.R. 1134 (1985 > 9012)
J116	P.R. 1134 (1985 > 9012)
J117	P.R. 1134 (1987 > 9012)
S112	P.R. 1134 (1986 > 9012)
S115	P.R. 1134 (1986 > 9012)

RENAULT Espace 9101 > ...	
J633	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J634	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J635	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J636	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J637	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J638	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J63D	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J63E	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J63G	P.R. 1234 (91.01 > ...)
J63J	P.R. 1234 (91.01 > ...)
S635	P.R. 1234 (91.01 > ...)
S637	P.R. 1234 (91.01 > ...)
S63D	P.R. 1234 (91.01 > ...)

RENAULT A 110	
1100 VA	P.R. 871 (> 1972)
1100 VB	P.R. 871 (> 1972)
1300 VA	P.R. 871 (> 1972)
1300 VB	P.R. 871 (> 1972)
1300 VC	P.R. 871 (> 1972), P.R. 992 (1973 > 1976)
1600 VB	P.R. 871 (> 1972)
1600 VC	P.R. 871 (> 1972), P.R. 992 (1973 > 1974)
1600 VD	P.R. 992 (> 1976)
1600 VH	P.R. 992 (> 1977)

RENAULT A310 - V6GT - A 610	
1600 VE	P.R. 955 (> 1974)
1600 VF	P.R. 955 (> 1976)
1600 VG	P.R. 955 (1976)
2700 VA	P.R. 1032 (1977 > ...)
D 500	P.R. 1132 (1985 > ...)
D 501	P.R. 1132 (1985 > ...)
D 502	P.R. 1132 (1985 > ...)
D 503	P.R. 1132 (1985 > ...)

RENAULT Jeep	
CJ7	P.R. 1108 (1982 > ...)
CJ8	P.R. 1108 (1982 > ...)
XJ	P.R. 1110 (1985 > ...)
YJ	P.R. 1183 (1988 > ...)

RENAULT Estafette	
R2130	P.R. 653 (> 1962)
R2131	P.R. 653 (> 1962)
R2132	P.R. 699 (> 1968)
R2133	P.R. 699 (> 1966)
R2134	P.R. 810 (> 1968)
R2135	P.R. 810 (> 1967)
R2136	P.R. 884 (> 1978), P.R. 1054 (1979 > 1980)
R2137	P.R. 884 (> 1978), P.R. 1054 (1979 > 1980)

GAMMES DE VEHICULES VIVANTS

RENAULT Twingo	
C06C	Consulter DIALOGYS
C06D	Consulter DIALOGYS
C06G	Consulter DIALOGYS
C06H	Consulter DIALOGYS
C06J	Consulter DIALOGYS
C06K	Consulter DIALOGYS
C06Y	Consulter DIALOGYS
C063	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
C064	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
C066	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
C067	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
C068	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Twingo	
S06C	Consulter DIALOGYS
S06D	Consulter DIALOGYS
S06G	Consulter DIALOGYS
S06K	Consulter DIALOGYS
S063	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
S064	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
S066	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
S068	P.R. 1204 (93.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Kangoo	
FC0A	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0B	Consulter DIALOGYS
FC0C	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0D	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0E	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0F	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0H	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0J	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0L	Consulter DIALOGYS
FC0M	Consulter DIALOGYS
FC0N	Consulter DIALOGYS
FC0P	Consulter DIALOGYS
FC0R	Consulter DIALOGYS
FC0S	Consulter DIALOGYS
FC0T	Consulter DIALOGYS
FC0U	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0V	Consulter DIALOGYS
FC0W	Consulter DIALOGYS
FC0Y	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC0Z	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Kangoo	
FC00	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC01	Consulter DIALOGYS
FC02	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FC05	Consulter DIALOGYS
FC06	Consulter DIALOGYS
FC07	Consulter DIALOGYS
FC08	Consulter DIALOGYS
FC09	Consulter DIALOGYS
FC1A	Consulter DIALOGYS
KC0A	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0B	Consulter DIALOGYS
KC0C	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0D	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0E	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0F	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0H	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0J	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0K	Consulter DIALOGYS
KC0L	Consulter DIALOGYS
KC0M	Consulter DIALOGYS
KC0N	Consulter DIALOGYS
KC0P	Consulter DIALOGYS

RENAULT Kangoo	
KC0R	Consulter DIALOGYS
KC0S	Consulter DIALOGYS
KC0T	Consulter DIALOGYS
KC0U	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0V	Consulter DIALOGYS
KC0W	Consulter DIALOGYS
KC0Y	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC0Z	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC00	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC01	Consulter DIALOGYS
KC02	P.R. 1280 (97.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KC03	Consulter DIALOGYS
KC05	Consulter DIALOGYS
KC06	Consulter DIALOGYS
KC07	Consulter DIALOGYS
KC08	Consulter DIALOGYS
KC09	Consulter DIALOGYS
KC1A	Consulter DIALOGYS

RENAULT Clio 2	
BB0A	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0B	Consulter DIALOGYS
BB0C	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0D	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0E	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0F	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0H	Consulter DIALOGYS
BB0J	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0L	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0P	Consulter DIALOGYS
BB0S	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0T	Consulter DIALOGYS
BB0U	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB0V	Consulter DIALOGYS
BB0W	Consulter DIALOGYS
BB0Y	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Clio 2	
BB00	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB01	Consulter DIALOGYS
BB02	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BB05	Consulter DIALOGYS
BB06	Consulter DIALOGYS
BB07	Consulter DIALOGYS
BB08	Consulter DIALOGYS
BB1D	Consulter DIALOGYS
BB1J	Consulter DIALOGYS
BB1K	Consulter DIALOGYS
BB1L	Consulter DIALOGYS
BB1M	Consulter DIALOGYS
BB1R	Consulter DIALOGYS
BB1W	Consulter DIALOGYS
BB10	Consulter DIALOGYS
BB11	Consulter DIALOGYS
BB13	Consulter DIALOGYS
BB14	Consulter DIALOGYS
BB17	Consulter DIALOGYS
BB19	Consulter DIALOGYS
BB2C	Consulter DIALOGYS
BB2D	Consulter DIALOGYS

RENAULT Clio 2	
CB0A	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0B	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0C	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0D	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0E	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0F	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0H	Consulter DIALOGYS
CB0J	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0L	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0M	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0P	Consulter DIALOGYS
CB0S	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0T	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0U	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
CB0V	Consulter DIALOGYS
CB0W	Consulter DIALOGYS
CB0Y	Consulter DIALOGYS
CB05	Consulter DIALOGYS
CB07	Consulter DIALOGYS
CB08	Consulter DIALOGYS

RENAULT Clio 2	
CB1A	Consulter DIALOGYS
CB1C	Consulter DIALOGYS
CB1D	Consulter DIALOGYS
CB1G	Consulter DIALOGYS
CB1K	Consulter DIALOGYS
CB1L	Consulter DIALOGYS
CB1M	Consulter DIALOGYS
CB1N	Consulter DIALOGYS
CB1S	Consulter DIALOGYS
CB1T	Consulter DIALOGYS
CB1U	Consulter DIALOGYS
CB10	Consulter DIALOGYS
CB11	Consulter DIALOGYS
CB13	Consulter DIALOGYS
CB14	Consulter DIALOGYS
CB15	Consulter DIALOGYS
CB17	Consulter DIALOGYS
CB19	Consulter DIALOGYS
CB2C	Consulter DIALOGYS
CB2D	Consulter DIALOGYS
LB0B	Consulter DIALOGYS
LB0F	Consulter DIALOGYS

RENAULT Clio 2	
LB0K	Consulter DIALOGYS
LB0P	Consulter DIALOGYS
LB0V	Consulter DIALOGYS
LB00	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LB01	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LB02	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LB03	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LB06	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LB07	Consulter DIALOGYS
LB1B	Consulter DIALOGYS
LB1F	Consulter DIALOGYS
LB1J	Consulter DIALOGYS
LB1R	Consulter DIALOGYS
LB1V	Consulter DIALOGYS
LB1W	Consulter DIALOGYS
LB1Y	Consulter DIALOGYS
LB11	Consulter DIALOGYS
LB13	Consulter DIALOGYS
LB17	Consulter DIALOGYS
LB18	Consulter DIALOGYS
LB19	Consulter DIALOGYS

RENAULT Clio 2	
LB2A	Consulter DIALOGYS
LB2B	Consulter DIALOGYS
SB0A	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SB0E	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SB0F	Consulter DIALOGYS
SB0H	Consulter DIALOGYS
SB0J	Consulter DIALOGYS
SB0R	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SB0U	P.R. 1247 (98.03 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SB0V	Consulter DIALOGYS
SB07	Consulter DIALOGYS
SB08	Consulter DIALOGYS
SB09	Consulter DIALOGYS
SB1M	Consulter DIALOGYS
SB10	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane Berline	
BA0A	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0B	Consulter DIALOGYS
BA0D	Consulter DIALOGYS
BA0E	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Mégane Berline	
BA0F	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0G	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0H	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0K	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0L	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0M	Consulter DIALOGYS
BA0N	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0R	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0S	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0T	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0U	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0V	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0W	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA0Y	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA00	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA01	Consulter DIALOGYS
BA04	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA05	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA07	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA08	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA09	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Mégane Berline	
BA1A	Consulter DIALOGYS
BA1C	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
BA1D	Consulter DIALOGYS
BA1E	Consulter DIALOGYS
BA1F	Consulter DIALOGYS
BA1H	Consulter DIALOGYS
BA1J	Consulter DIALOGYS
BA1K	Consulter DIALOGYS
BA1M	Consulter DIALOGYS
BA1R	Consulter DIALOGYS
BA1U	Consulter DIALOGYS
BA10	Consulter DIALOGYS
BA11	Consulter DIALOGYS
BA12	Consulter DIALOGYS
SA0A	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA0N	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA0R	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA0U	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA0Y	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA01	Consulter DIALOGYS
SA05	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA09	P.R. 1270 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
SA1U	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane Scénic	
FA0J	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FA0N	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FA0Y	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0B	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0C	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0D	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0E	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0F	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0G	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0J	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0K	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0L	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0N	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0W	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA0Y	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA00	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA01	Consulter DIALOGYS
JA04	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA05	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Mégane Scénic	
JA1A	Consulter DIALOGYS
JA1B	P.R. 1272 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JA1D	Consulter DIALOGYS
JA1F	Consulter DIALOGYS
JA1H	Consulter DIALOGYS
JA1J	Consulter DIALOGYS
JA1L	Consulter DIALOGYS
JA1M	Consulter DIALOGYS
JA1R	Consulter DIALOGYS
JA1S	Consulter DIALOGYS
JA1U	Consulter DIALOGYS
JA10	Consulter DIALOGYS
JA11	Consulter DIALOGYS
JA12	Consulter DIALOGYS
JA13	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane Classic	
KA0B	Consulter DIALOGYS
KA0D	Consulter DIALOGYS
KA0F	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KA0J	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Mégane Classic	
KA0N	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KA0R	Consulter DIALOGYS
KA0V	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KA0W	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KA01	Consulter DIALOGYS
KA04	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KA05	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
KA1A	Consulter DIALOGYS
KA1F	Consulter DIALOGYS
KA1H	Consulter DIALOGYS
KA1J	Consulter DIALOGYS
KA1M	Consulter DIALOGYS
KA1R	Consulter DIALOGYS
KA1U	Consulter DIALOGYS
KA10	Consulter DIALOGYS
KA11	Consulter DIALOGYS
KA12	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane Classic	
LA0A	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0B	Consulter DIALOGYS
LA0D	Consulter DIALOGYS
LA0E	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0F	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0G	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0K	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0L	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0N	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0R	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0S	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0U	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0V	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0W	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA0Y	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA00	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA01	Consulter DIALOGYS
LA04	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Mégane Classic	
LA05	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA07	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA08	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA1A	Consulter DIALOGYS
LA1C	P.R. 1274 (95.09 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
LA1D	Consulter DIALOGYS
LA1F	Consulter DIALOGYS
LA1H	Consulter DIALOGYS
LA1J	Consulter DIALOGYS
LA1K	Consulter DIALOGYS
LA1L	Consulter DIALOGYS
LA1M	Consulter DIALOGYS
LA1R	Consulter DIALOGYS
LA1U	Consulter DIALOGYS
LA10	Consulter DIALOGYS
LA11	Consulter DIALOGYS
LA12	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane Coupé	
DA0B	Consulter DIALOGYS
DA0C	Consulter DIALOGYS
DA0D	Consulter DIALOGYS
DA0F	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA0G	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA0H	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA0N	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA0P	Consulter DIALOGYS
DA0W	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA00	Consulter DIALOGYS
DA03	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA04	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA05	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
DA1F	Consulter DIALOGYS
DA1H	Consulter DIALOGYS
DA1J	Consulter DIALOGYS
DA1S	Consulter DIALOGYS
DA10	Consulter DIALOGYS
DA11	Consulter DIALOGYS
DA13	Consulter DIALOGYS
DA14	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane Cabriolet	
EA0B	Consulter DIALOGYS
EA0C	Consulter DIALOGYS
EA0D	Consulter DIALOGYS
EA0F	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
EA0G	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
EA0H	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
EA0P	Consulter DIALOGYS
EA0W	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
EA03	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
EA04	P.R. 1275 (95.11 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
EA13	Consulter DIALOGYS
EA1H	Consulter DIALOGYS
EA1J	Consulter DIALOGYS
EA1S	Consulter DIALOGYS
EA10	Consulter DIALOGYS
EA11	Consulter DIALOGYS
EA14	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane B84	
BM0B	Consulter DIALOGYS
BM0C	Consulter DIALOGYS
BM0F	Consulter DIALOGYS
BM0G	Consulter DIALOGYS
BM0H	Consulter DIALOGYS
BM0J	Consulter DIALOGYS
BM0U	Consulter DIALOGYS
BM0Y	Consulter DIALOGYS
BM02	Consulter DIALOGYS
BM08	Consulter DIALOGYS

RENAULT Mégane C84	
CM0B	Consulter DIALOGYS
CM0C	Consulter DIALOGYS
CM0F	Consulter DIALOGYS
CM0G	Consulter DIALOGYS
CM0H	Consulter DIALOGYS
CM0J	Consulter DIALOGYS
CM0U	Consulter DIALOGYS
CM0Y	Consulter DIALOGYS
CM02	Consulter DIALOGYS
CM08	Consulter DIALOGYS

RENAULT Laguna	
B56A	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56B	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56C	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56D	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56E	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56F	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56H	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56J	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56L	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56M	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56N	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56P	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56R	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56S	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56T	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56U	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56V	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)
B56W	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 >...)

RENAULT Laguna	
B56Z	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B560	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B562	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B563	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B564	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B565	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B566	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B568	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B569	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
556A	P.R. 1240 (1994 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Laguna Break	
K56C	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56D	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56F	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56H	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56J	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56L	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56M	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56N	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56R	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56S	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56T	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56V	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56W	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K56Z	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K560	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K562	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K563	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K564	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Laguna Break	
K565	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K566	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K568	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
K569	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
S56F	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
S56J	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
S566	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
A56A	P.R. 1242 (1995 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Laguna II	
BG0A	Consulter DIALOGYS
BG0B	Consulter DIALOGYS
BG0C	Consulter DIALOGYS
BG0D	Consulter DIALOGYS
BG0E	Consulter DIALOGYS
BG0F	Consulter DIALOGYS
BG0G	Consulter DIALOGYS
BG0J	Consulter DIALOGYS
BG0K	Consulter DIALOGYS
BG0L	Consulter DIALOGYS
BG0M	Consulter DIALOGYS
BG0N	Consulter DIALOGYS
BG0R	Consulter DIALOGYS
BG0S	Consulter DIALOGYS
BG0U	Consulter DIALOGYS
BG0V	Consulter DIALOGYS
BG0W	Consulter DIALOGYS
BG0Y	Consulter DIALOGYS
BG00	Consulter DIALOGYS

RENAULT Laguna II	
BG01	Consulter DIALOGYS
BG02	Consulter DIALOGYS
BG04	Consulter DIALOGYS
BG06	Consulter DIALOGYS
BG08	Consulter DIALOGYS
BG09	Consulter DIALOGYS

RENAULT Laguna II Break	
KG0A	Consulter DIALOGYS
KG0B	Consulter DIALOGYS
KG0C	Consulter DIALOGYS
KG0D	Consulter DIALOGYS
KG0E	Consulter DIALOGYS
KG0F	Consulter DIALOGYS
KG0G	Consulter DIALOGYS
KG0J	Consulter DIALOGYS
KG0K	Consulter DIALOGYS
KG0L	Consulter DIALOGYS
KG0M	Consulter DIALOGYS
KG0N	Consulter DIALOGYS
KG0R	Consulter DIALOGYS
KG0S	Consulter DIALOGYS
KG0U	Consulter DIALOGYS
KG0V	Consulter DIALOGYS
KG0W	Consulter DIALOGYS
KG0Y	Consulter DIALOGYS
KG00	Consulter DIALOGYS

RENAULT Laguna II Break	
KG01	Consulter DIALOGYS
KG02	Consulter DIALOGYS
KG03	Consulter DIALOGYS
KG04	Consulter DIALOGYS
KG06	Consulter DIALOGYS
KG08	Consulter DIALOGYS
KG09	Consulter DIALOGYS

RENAULT Safrane	
B54B	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54E	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54F	P.R. 1254 (96.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54G	P.R. 1254 (96.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54J	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54L	P.R. 1254 (96.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54M	P.R. 1254 (96.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B54N	P.R. 1254 (96.10 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B540	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B541	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B542	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B543	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B544	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B545	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B546	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
B548	P.R. 1250 (92.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Vel Satis	
BJ0E	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0F	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0G	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0H	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0J	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0K	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0M	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0P	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0U	Consulter DIALOGYS version janvier 2002
BJ0V	Consulter DIALOGYS version janvier 2002

RENAULT Espace J66	
JE0A	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0D	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0E	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0G	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0H	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0K	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0L	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0M	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0N	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0P	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0R	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE0S	P.R. 1236 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JE00	Consulter DIALOGYS
JE02	Consulter DIALOGYS

RENAULT Espace J81	
JK0B	Consulter DIALOGYS
JK0D	Consulter DIALOGYS
JK0F	Consulter DIALOGYS
JK0G	Consulter DIALOGYS
JK0H	Consulter DIALOGYS
JK0J	Consulter DIALOGYS

RENAULT Espace J81	
JK0K	Consulter DIALOGYS
JE0L	Consulter DIALOGYS
JK0P	Consulter DIALOGYS
JK0S	Consulter DIALOGYS
JK0U	Consulter DIALOGYS

RENAULT Avantage	
DE0T	Consulter DIALOGYS
DE0U	Consulter DIALOGYS
DE0V	Consulter DIALOGYS
DE01	Consulter DIALOGYS
DE04	Consulter DIALOGYS

RENAULT Spider	
EF0H	P.R. 1294 (1996 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Traffic Traction	
TA	P.R. 1074 (1981 > ...)
TB	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > 9710) P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
TC	P.R. 1230 (8903 > 9710) P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
TE	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > ...)
TF	P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
TG	P.R. 1230 (8903 > ...)
TH	P.R. 1230 (8903 > 9710) P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
TJ	P.R. 1230 (8903 > ...)
TM	P.R. 1230 (8903 > ...)
T1	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > ...)
T2	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > ...)
T3	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > ...)
T4	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > ...)
T5	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > 9710) P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
T6	P.R. 1074 (1981 > ...)
T7	P.R. 1074 (1981 > 8903)
T9	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (8903 > 9710) P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

RENAULT Traffic Propulsion	
PA	P.R. 1086 (1981 > ...)
PC	P.R. 1086 (1981 > 8903) P.R. 1232 (89.03 > ...)
P3	P.R. 1086 (1981 > 8903) P.R. 1232 (89.03 > ...)
P5	P.R. 1086 (1981 > ...)
P6	P.R. 1086 (1981 > ...)
P8	P.R. 1086 (1981 > ...)

RENAULT Traffic 4X4	
V2	P.R. 1074 (1981 > ...)
V3	P.R. 1230 (89.03 > 9710) P.R. 1253 (9711 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
V4	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (89.03 > ...)
V5	P.R. 1074 (1981 > 8903) P.R. 1230 (89.03 > ...)
V9	P.R. 1074 (1981 > ...)

RENAULT Nouveau Trafic	
EL0A	Consulter DIALOGYS
EL0C	Consulter DIALOGYS
EL0D	Consulter DIALOGYS
FL0A	Consulter DIALOGYS
FL0B	Consulter DIALOGYS
FL0C	Consulter DIALOGYS
FL0D	Consulter DIALOGYS
JL0A	Consulter DIALOGYS
JL0B	Consulter DIALOGYS
JL0C	Consulter DIALOGYS
JL0D	Consulter DIALOGYS

RENAULT Master	
R. . .	P.R. 1090 - TRACTION (1981 > ...)
Q. . .	P.R. 1109 - PROPULSION (1981 > ...)

Nouveau RENAULT Master	
ED0A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
ED0C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
ED0E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)

Nouveau RENAULT Master	
ED0F	Consulter DIALOGYS
ED0G	Consulter DIALOGYS
ED0M	Consulter DIALOGYS
ED0N	Consulter DIALOGYS
ED0U	Consulter DIALOGYS
FD0A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD0C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD0E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD0F	Consulter DIALOGYS
FD0G	Consulter DIALOGYS
FD0L	Consulter DIALOGYS
FD0M	Consulter DIALOGYS
FD0N	Consulter DIALOGYS
FD0P	Consulter DIALOGYS
FD0R	Consulter DIALOGYS
FD0U	Consulter DIALOGYS
FD2B	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD2E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD2F	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD2G	Consulter DIALOGYS
FD2M	Consulter DIALOGYS

Nouveau RENAULT Master	
FD2N	Consulter DIALOGYS
FD3C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD3E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
FD3F	Consulter DIALOGYS
FD3G	Consulter DIALOGYS
FD3M	Consulter DIALOGYS
FD3N	Consulter DIALOGYS
FD3U	Consulter DIALOGYS
HD0A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
HD0C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
HD0E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
HD0F	Consulter DIALOGYS
HD0G	Consulter DIALOGYS
HD0M	Consulter DIALOGYS
HD0N	Consulter DIALOGYS
HD0U	Consulter DIALOGYS
HD1A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
HD1C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
HD1E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
HD1F	Consulter DIALOGYS
HD1G	Consulter DIALOGYS
HD1M	Consulter DIALOGYS

Nouveau RENAULT Master	
HD1N	Consulter DIALOGYS
HD1U	Consulter DIALOGYS
JD0A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD0B	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD0E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD0F	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD0G	Consulter DIALOGYS
JD0L	Consulter DIALOGYS
JD0M	Consulter DIALOGYS
JD0N	Consulter DIALOGYS
JD0P	Consulter DIALOGYS
JD1A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD1B	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD1E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD1F	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
JD1G	Consulter DIALOGYS
JD1L	Consulter DIALOGYS
JD1M	Consulter DIALOGYS
JD1N	Consulter DIALOGYS
JD1P	Consulter DIALOGYS

NOUVEAU RENAULT Master	
UD0A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD0C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD0E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD0F	Consulter DIALOGYS
UD0G	Consulter DIALOGYS
UD0M	Consulter DIALOGYS
UD0N	Consulter DIALOGYS
UD0U	Consulter DIALOGYS
UD1A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD1C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD1E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD1F	Consulter DIALOGYS
UD1G	Consulter DIALOGYS
UD1M	Consulter DIALOGYS
UD1N	Consulter DIALOGYS
UD1U	Consulter DIALOGYS

NOUVEAU RENAULT Master	
UD4A	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD4C	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD4E	P.R. 1256 (96.04 > 00.06) DIALOGYS (00.07 > ...)
UD4F	Consulter DIALOGYS
UD4G	Consulter DIALOGYS
UD4M	Consulter DIALOGYS
UD4N	Consulter DIALOGYS
UD4U	Consulter DIALOGYS

PIECES SPECIFIQUES

PR 500 HS (microfiche) 1980 > 1986	
Véhicule	type
Renault 4	R1123 PTT
	R1128 Jogging, GPL, PTT
	R210B GPL, PTT, EDF
	R2106 PTT, EDF
	R2109 GPL, PTT, EDF
	R2370 GPL, TELECOM
Renault 5	R1221 CAMPUS, Super Campus, Parisienne
	R1222 Parisienne 2
	R1224 Le Car, Monte-Carlo
Renault 9	L422  - GPL
Renault 11	C372  - GPL
	C373  - GPL
	B372  - GPL
Renault 14	R1210 Safrane
Renault 18	R1340 American, American 2
	R1341 American, American 2
Renault Trafic	T530 

PR 502 HS (microfiche) 1987 > 1989	
Véhicule	type
Renault 4	R210B  - GPL
	R112C PTT
	R1128 PTT, PTT- GPL, EDF - GPL
	R210B PTT, PTT- GPL, EDF - GPL
Renault 5	S401  - GPL
Renault F40	F401  - GPL
	F40U  - GPL
	F40S  - GPL
Renault Clio	557K  - GPL
	S57A  - GPL
	357K  - GPL
	657K  - GPL
Renault 9	L423  - GPL
Renault 11	B373  - GPL
Renault 21	L482  - GPL
	K482  - GPL
	S482  - GPL
Renault 25	B297  - GPL
Renault Espace	J112  - GPL
	S112  - GPL
Renault Trafic	T530 

PR 503 HS (microfiche) 1992 > . . .

Véhicule	type	
Renault F40.	F40Z	Electrique
	G40W	Electrique
	F40P-22Z	Télécom
	F40N-10R	Télécom
	F404-10R/22Z	Télécom
	F40U-10R	Postes
	F401-10R	Postes
	F404-10R	Postes
Renault Master	RH1Z	Electrique








D - REPERTOIRE DES EXPRESSIONS CODIFIEES ET SYMBOLES

SIGNES ET EXPRESSIONS CODIFIÉES (jusqu'en Juin 1994)

	Numéro d'équipement		Consigne d'interchangeabilité		Equipement facultatif		Emplacement du marquage
	Direction à gauche		Pour		Voir planche	MOD	Indique les modifications importantes
	Direction à droite		Sauf		Unité de vente 0,00		Véhicule
	Pièce fournie jusqu'à épuisement des stocks		à		Vente en longueur 0,00		Moteur
	Après épuisement, prévoir		Indique un chiffre prévisionnel d'application		Ou bien		Les poids et mesures sont indiqués en système métrique
	Pièces à prévoir en supplément		et		Conditions spéciales d'échange		Les cotes non suivies de symboles sont en millimètres





	Admission		Boîte de vitesses (3, 4 ou 5 rapports avant)		Freins sans rattrapage d'usure		En bobine vendu au mètre
	Echappement		Repère vitesse (1, 2, 3, 4, 5)		Véhicule équipé d'une direction assistée constante		Moteur à essence
	Transmission mécanique		Repères vitesses (1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5)		Véhicule équipé d'une direction manuelle		Moteur Diesel
	Transmission automatique		Marche arrière		Avec freinage assisté		Moteur fonctionnement au gaz de pétrole liquide
	Boîte de vitesses		1ère vitesse - marche arrière		Sans freinage assisté		Pièce côté gauche
	Boîte de vitesses avec levier à la planche de bord		Nombre de dents		Voiture école		Pièce côté droit
	Boîte de vitesses avec levier au plancher		Freins avec rattrapage d'usure		Sauf voiture école		Pont

	Fourgonnette		Véhicule équipé de banquette arrière		Pavillon surélevé		Plancher cabine - chassis cabine
	Avec girafon		Véhicule non équipé de banquette arrière		Fourgon mixte-microcar 8/9 places toit normal		Porte latérale coulissante
	Sans girafon		Fourgonnette tôlée avec trappe de pavillon sans banquette arrière		Fourgon mixte - microcar 8/9 places toit surélevé		Porte latérale battante
	Fourgonnette tôlée avec trappe de pavillon		Fourgonnette tôlée avec trappe de pavillon et avec banquette arrière		Fourgon vitré - microbus 9 places tourisme 8 places toit normal		Porte arrière battante
	Fourgonnette vitrée avec trappe de pavillon		Pick-up		Fourgon vitré - microcar 12 places toit surélevé		Hayon
	Plateau bâché		Châssis		Plateau cabine standard		Portes marchandes 3 vantaux
	Plateau cabine surbaissé		Pavillon normal		Plateau cabine allongé		Véhicule avec correcteur d'assiette

	Véhicule sans correcteur d'assiette		Fourgon tôle pavillon normal		Fourgon à porte battante vitrée		Fourgon à porte coulissante tôle
	Affaire société		Fourgon tôle pavillon surélevé		Fourgon à porte coulissante tôle avec hayon arrière		Fourgon à porte coulissante vitrée
	Véhicule à traction		Ambulance		Fourgon à porte coulissante vitrée avec hayon arrière		Fourgon à porte battante tôle
	Véhicule à propulsion		Sauf ambulance		Fourgon à porte battante tôle avec hayon arrière		Véhicule avec protections latérales
	Fourgon tous types		Transport de personnes tous types		Fourgon à porte battante vitrée avec hayon arrière		Véhicule sans protections latérales
	Transports ouverts tous types		Véhicule avec trappe d'aération		Fourgon sans porte latérale avec portes		Véhicule avec pot catalytique
	Benne		Véhicule sans trappe d'aération		Fourgon sans porte latérale avec hayon arrière		Véhicule sans pot catalytique


	Vitres incolores		Nylon		Feutre		Chrome
	Vitres teintées		Acier inoxydable		Toile à bâche		Or
	avec conditionnement d'air		Aluminium		Cuir		Blanc
	sans conditionnement d'air		Simili		Fonte		Gris moyen
	Acier		Tissu		P.V.C.		Noir
	Laiton		Percalle		Tissu + mousse assemblé		Bleu moyen
	Cuivre		Moquette		Caoutchouc		Bleu clair

 8	Vert moyen	 15	Beige moyen	 22	Gris foncé	 29	Kaki
 9	Vert clair	 16	Rouge moyen	 23	Beige clair		Avec condamnation électromagnétique des serrures
 10	Vert olive	 17	Rose	 24	Beige foncé		Sans condamnation électromagnétique des serrures
 11	Jaune	 18	Violet	 25	Marron moyen		Pare-brise trempé
 12	Orange	 19	Mauve	 26	Couleur cuivre		Pare-brise feuilleté
 13	Marron foncé	 20	Rouge foncé	 27	Bleu foncé		Vitre chauffante
 14	Marron clair	 21	Gris clair	 28	Vert foncé		Pour bras suspension en acier

	Pour véhicules équipés de jantes aluminium		Toit normal		Véhicule sans appellation commerciale derrière le monogramme		Lève-vitre électrique
	Pour sellerie simili		Toit ouvrant		Custom / de base		Véhicule avec chauffage ou climatisation régulés
	Pour sellerie tissus		Vitrée		De luxe		Véhicule sans chauffage ou climatisation régulés
	Pour garniture pavillon percale		Tôlée		Limited		Véhicule avec synthèse de la parole
	Pour sellerie cuir		Avec cloison de retenue des bagages		Avec ceintures de sécurité électriques		Véhicule sans synthèse de la parole
	Pour bras suspension en fonte		Grand luxe, siège avant à dossier inclinable, avec accoudoir central arrière (TL)		Sans ceintures de sécurité électriques		Véhicule équipé d'une direction assistée variable
	Pour véhicules équipés de jantes tôle		Limousine «Luxe»		Lève-vitre mécanique		Dossier fixe

	Dossier réglable		Siège basculant dossier rabattable		Banquette AR fonctionnalité 1/3 - 2/3		Sièges à débattement électrique
	Dossier inclinable (couchette)		Siège conducteur réglage en hauteur dossier inclinable		Banquette AR fonctionnalité 1/1		Véhicules avec sièges ergonomiques
	Banquette avant		Siège "Captain Chair" socle fixe		2 rangées de sièges type break		Véhicule sans sièges ergonomiques
	Sièges séparés		Siège "Captain Chair" socle pivotant		3 rangées de sièges type familiale		Niveau d'équipement (E0, E1, E2, . . .)
	Dossier rabattable vers l'avant		Banquette AR basculante, dossier repliable		Véhicule équipé de sièges élec. avec mémorisation	CU +	Véhicule avec charge utile augmentée
	Sièges séparés type microcar à dossier fixe		Banquette AR 3 places 1 dossier fixe 2 dossiers repliables		Véhicule équipé de sièges élec. sans mémorisation		Véhicule sans charge utile augmentée
	Banquette 2 places basculante dossier fixe		Banquette AR 3 places 3 dossiers repliables		Sièges à débattement mécanique		Véhicule avec commande à distance des projecteurs




	Véhicule sans commande à distance des projecteurs		Avec air-bag		Sans lecteur de disque compact		Véhicule avec feux de brouillard
	Véhicule avec compte-tours		Sans air-bag		Avec dispositif antipincement		Véhicule sans feux de brouillard
	Véhicule sans compte-tours		Ceinture de sécurité avec prétensionneur		Sans dispositif antipincement		Véhicule avec projecteurs longue portée
	Véhicule avec régulateur de vitesse		Ceinture de sécurité sans prétensionneur		Electronic		Pièces à peindre
	Véhicule sans régulateur de vitesse		Avec coupure d'injection		Non électronique		Pièce à peindre suivant option véhicule
	Véhicule avec alarme		Sans coupure d'injection		Avec anti-blocage des roues		Véhicule 2 roues motrices
	Véhicule sans alarme		Avec lecteur de disque compact		Sans anti-blocage des roues		Véhicule 4 roues motrices
















EMD	Electronic ≠ Message ≠ Dialogue		Véhicule avec suspension à amortissement piloté		Bonne route		Arabie
	Pour ensemble marque		Véhicule sans suspension à amortissement piloté		Mauvaise route		Avec préfiltre
			Essence avec plomb		Pays chaud		Sans préfiltre
	Pièces surdimensionnées		Essence sans plomb		Pays grand froid		Embrayage piloté
	Charge utile indiquée en kilogrammes (kg)		Véhicule équipé radio téléphone		Pays tempéré		Japon
H 00	Empattement exprimé en décimètre (dm)		Véhicule non équipé radio téléphone		Sauf Australie		Australie

SIGNES ET EXPRESSIONS CODIFIEES (à partir de Juillet 1994)

	Conditionnement spécifique d'échange		Direction à droite		Voir page 05		Type boîte de vitesses
	Marquage		Pièce fournie jusqu'à épuisement des stocks		Voir page 06		Indice boîte de vitesses
(XXX)	Ancienne codification pays de définition		Après épuisement prévoir.		Vente au mètre		Véhicule
(XX-)	Pays de définition		Prévoir en supplément		Vente à longueur de fabrication	MOD	Indique les modifications importantes
(--X)	Spécificité pays		Consigne d'interchangeabilité		Evénement moteur / type moteur		Les poids et mesures sont indiqués en système métrique
	Direction à gauche		Sauf		Indice moteur		Les cotes non suivies de symboles sont en millimètres

	Admission		Boîte de vitesses 3 rapports avant		Direction manuelle		Moteur diesel
	Echappement		Boîte de vitesses 4 rapports avant		Direction assistée variable		Gaz de pétrole liquéfié
	Transmission mécanique		Boîte de vitesses 5 rapports avant		Frein avec rattrapage d' usure		Essence sans plomb
	Transmission automatique		Boîte de vitesses 6 rapports avant		Frein sans rattrapage d'usure		Pièce droite
	Variateur électronique		Nombre de dents		Équipement auto- école		Pièce gauche
	Commande boîte de vitesses planche de bord		Freinage assisté		En bobine vendue au mètre		Empattement 25 décimètres
	Commande boîte de vitesses avec levier au plancher		Direction assistée		Moteur essence		Empattement 27,02 décimètres

H28	Empattement 28 décimètres	H38	Empattement 38 décimètres		Fourgon tout type		Transport de personnes tous types
H28,74	Empattement 28,74 décimètres	H40,8	Empattement 40,8 décimètres		Transport ouvert		Sans trappe de pavillon
H29	Empattement 29 décimètres	H46,8	Empattement 46,8 décimètres		Benne		Avec trappe de pavillon
H30,8	Empattement 30,8 décimètres		Plateau bache		Plateau ridelle		Fourgon à porte battante vitrée
H32	Empattement 32 décimètres		Plateau surbaissé		Fourgon tôle pavillon normal		Fourgon à porte couissante tôle avec hayon arrière
H35	Empattement 35,8 décimètres		Véhicule à traction		Fourgon tôle pavillon surélevé		Fourgon à porte couissante vitrée avec hayon arrière
H35	Empattement 38 décimètres		Véhicule à propulsion		Ambulance		Fourgon à porte battante tôle avec hayon arrière

	Fourgon à porte battante vitrée avec hayon arrière		Sans protection latérale		Fourgonnette vitrée avec trappe de pavillon		2 portes battantes arrière
	Fourgon sans porte latérale avec portes battantes arrière		Avec pot catalytique		Pick-up		1 hayon arrière
	Fourgon sans porte latérale avec hayon arrière		Sans pot catalytique		Châssis		Portes arrière 3 vantaux
	Fourgon à porte coulissante tôle		Fourgonnette		Pavillon normal		Correcteur d'assiette
	Fourgon à porte coulissante vitrée		Avec girafon		Pavillon surélevé		Sans correcteur d'assiette
	Fourgon à porte battante tôle		Sans girafon		Porte latérale coulissante		Vitre fixe
	Protection latérale		Fourgonnette tôle avec trappe de pavillon		Porte latérale battante		Vitre ouvrante

	Plateau standard		Vitrée		2 places		12 places
	Plateau long		Tolée		3 places		14 places
	Chassis cabine plancher cabine		Aménagement micro bus		5 places		17 places
	Toit normal		Aménagement micro car		6 places		Poids total 800 Kg en charge
	Toit ouvrant		Aménagement fourgon mixte		7 places		Poids total 900 Kg en charge
	Avec cloison de retenue des bagages		Aménagement tourisme		8 places		Poids total 1000 Kg en charge
	Sans cloison de retenue des bagages		Combiné		9 places		Poids total 1100 Kg en charge

	Poids total 1200 Kg en charge		Poids total 3300 Kg en charge		Chauffage régulé sans conditionnement d'air	[5]	Acier inoxydable
	Poids total 1300 Kg en charge		Poids total 3500 Kg en charge		Pare-brise chauffant	[6]	Aluminium
	Poids total 1400 Kg en charge		Vitre teintée		Pare-brise non chauffant	[7]	Simili
	Poids total 1600 Kg en charge		Vitre incolore / vitre claire	[1]	Acier	[8]	Tissu
	Poids total 2800 Kg en charge		Air conditionné	[2]	Laiton	[10]	Moquette
	Poids total 3000 Kg en charge		Chauffage ordinaire	[3]	Cuivre	[13]	Cuir
	Poids total 3100 Kg en charge		Conditionnement d'air régulé	[4]	Nylon	[14]	Fonte

[15]	Vinyle	[4]	Gris moyen	[11]	Jaune	[18]	Violet
[16]	Tissu collé	[5]	Noir	[12]	Orange clair	[19]	Mauve
[17]	Tôle	[6]	Bleu moyen	[13]	Marron foncé	[20]	Rouge foncé
[18]	Caoutchouc	[7]	Bleu clair	[14]	Marron clair	[21]	Gris clair
[1]	Chrome	[8]	Vert moyen	[15]	Beige moyen	[22]	Gris foncé
[2]	Or	[9]	Vert clair	[16]	Rouge moyen	[23]	Beige clair
[3]	Blanc	[10]	Vert olive	[17]	Rose	[24]	Beige foncé

[25]	Marron moyen		Avec condamnation électrique des portes		Dossier réglable		Banquette 3 places
[26]	Cuivre		Sans condamnation électrique des portes		Dossier inclinable couchette		Siège basculant
[27]	Bleu foncé		Lève vitre manuel		Siège séparé		Siège conducteur
[28]	Vert foncé		Lève vitre électrique		Dossier rabattable		Siège côté droit
[29]	Kaki		Avec synthèse de parole		Siège passager avant		Siège côté gauche
[30]	Mat		Sans synthèse de parole		Siège type microcar		Fonctionnalité 1/3-2/3
[31]	Brosse		Dossier fixe		Banquette 2 places		Fonctionnalité 1/1

	Siège type break		Fonctionnalité 1/2 - 1/2		Siège 2ème rangée	(E0)	Niveau équipement E0
	Siège avec mémoire		Siège type familial		Siège 3ème rangée	(E1)	Niveau équipement E1
	Siège sans mémoire		Siège captain chair		Siège central	(E2)	Niveau équipement E2
	Sans fonctionnalité banquette		Siège avec réglage hauteur		Siège coulissant	(E3)	Niveau équipement E3
	Siège à commande manuelle		Siège sans réglage hauteur		Siège fixe	(E4)	Niveau équipement E4
	Siège à commande électrique		Siège arrière		Siège pivotant	(E5)	Niveau équipement E5
	Siège type ergonomique		Siège avant		Siège rabattable	(E1P)	Niveau équipement E1P





(E2C)	Niveau équipement E2C	(ES2)	Niveau équipement ES2	CUN	Charge utile normale		Avec alarme
(E2P)	Niveau équipement E2P	(ES3)	Niveau équipement ES3		Réglage en site projecteur		Sans alarme
(E3P)	Niveau équipement E3P	(ES4)	Niveau équipement ES4		Sans réglage en site projecteur		Avec air bag
(E2S)	Niveau équipement E2S	(S2)	Niveau équipement S2		Avec compte tours moteur		Sans air bag
(E3S)	Niveau équipement E3S		Avec élément sport		Sans compte tours moteur		Avec prétensionneurs
(ES)	Niveau équipement ES		Sans élément sport		Avec régulateur vitesse		Sans prétensionneurs
(ESW)	Niveau équipement ESW	CU+	Charge utile augmentée		Sans régulateur vitesse		Avec verrou logiciel

	Sans verrou logiciel		Pays grand froid		Sans spécificités Australie		Feu de brouillard arrière
CD	Avec lecteur CD		Pays tempéré	R12	Gaz réfrigérant R12		Sans feu de brouillard arrière
	Sans lecteur CD		Sans préfiltre	R134A	Gaz réfrigérant R134A		Projecteur additionnel avant
	Anti-pincement lève vitre		Avec préfiltre		Véhicule électronique		Sans projecteur aditionnel avant
	Suspensions normales / chemins normaux	(J)	Spécificités Japon		Véhicule non électronique		Projecteur anti brouillard avant
	Suspensions renforcées / tous chemins	(SA)	Spécificités Arabie Saoudite	(ABS)	Anti-blocage des roues		Projecteur longue portée avant
	Pays chaud	(AUS)	Spécificités Australie		Sans anti-blocage roues		Projecteur optique simple

	Projecteur optique double		Pièce surdimensionnée		Embrayage non piloté		Sans aide à la navigation
	Avec lampe à décharge		Avec amortissement variable		Rétroviseur extérieur à commande intérieure mécanique		Galerie de toit
	Sans lampe à décharge		Sans amortissement variable		Rétroviseur extérieur à commande intérieure électrique		Sans galerie de toit
	Lave projecteurs	4x4	Transmission 4x4		Réto extérieur sans commande intérieure		Cache bagages
	Sans lave projecteurs	4x2	Transmission 4x2		Radio téléphone		Sans cache bagages
	A peindre selon option	4x4QA	Transmission quadra		Sans radio téléphone	{0}	Particularité technique 0
	Pièce à peindre		Embrayage piloté		Avec aide à la navigation	{1}	Particularité technique 1

[2]	Particularité technique 2	[9]	Particularité technique 9	[16]	Particularité technique 16	[23]	Particularité technique 23
[3]	Particularité technique 3	[10]	Particularité technique 10	[17]	Particularité technique 17	[24]	Particularité technique 24
[4]	Particularité technique 4	[11]	Particularité technique 11	[18]	Particularité technique 18	[25]	Particularité technique 25
[5]	Particularité technique 5	[12]	Particularité technique 12	[19]	Particularité technique 19	[26]	Particularité technique 26
[6]	Particularité technique 6	[13]	Particularité technique 13	[20]	Particularité technique 20	[27]	Particularité technique 27
[7]	Particularité technique 7	[14]	Particularité technique 14	[21]	Particularité technique 21	[28]	Particularité technique 28
[8]	Particularité technique 8	[15]	Particularité technique 15	[22]	Particularité technique 22	[29]	Particularité technique 29






[30]	Particularité technique 30	[37]	Particularité technique 37	[44]	Particularité technique 44	[51]	Particularité technique 51
[31]	Particularité technique 31	[38]	Particularité technique 38	[45]	Particularité technique 45	[52]	Particularité technique 52
[32]	Particularité technique 32	[39]	Particularité technique 39	[46]	Particularité technique 46	[53]	Particularité technique 53
[33]	Particularité technique 33	[40]	Particularité technique 40	[47]	Particularité technique 47	[54]	Particularité technique 54
[34]	Particularité technique 34	[41]	Particularité technique 41	[48]	Particularité technique 48	[55]	Particularité technique 55
[35]	Particularité technique 35	[42]	Particularité technique 42	[49]	Particularité technique 49	[56]	Particularité technique 56
[36]	Particularité technique 36	[43]	Particularité technique 43	[50]	Particularité technique 50	[57]	Particularité technique 57








[58]	Particularité technique 58		Millésime présentation		Air bag passager		Batterie humide
[59]	Particularité technique 59		Avec coupe batterie		Sans air bag passager		Harmonie intérieure
[60]	Particularité technique 60		Sans coupe batterie		Air bag arrière		Filtre à pollen
[61]	Particularité technique 61		Revêtement des sièges		Sans air bag arrière		Sans filtre à pollen
[62]	Particularité technique 62		Teinte des sièges		Air bag latéral		Double cabine
	Complément définition série spéciale		Air bag conducteur		Sans air bag latéral		Siège avec accoudoir
	Complément définition série limitée		Sans air bag conducteur		Batterie sèche		Siège sans accoudoir




	Capote électrique		Avec recyclage d'air		Sans porte latéral droite		1 porte latérale
	Capote manuelle		Sans recyclage d'air		Porte latéral gauche		Sans porte latérale
	Avec chargeur CD		Avec controlographe		Sans porte latéral gauche		2 portes latérales
	Sans chargeur CD		Sans controlographe		Essui lunette arrière		Protection sous caisse
X =	Cote X		Porte latéral		Sans essui lunette arrière		Sans protection sous caisse
Y =	Cote y		Sans porte latéral		Pneu roulage creuvé		Avec radio
Z =	Cote Z		Porte latéral droite		Pneu standard		Sans radio

	Avertisseur sonore de survitesse		Rétroviseur extérieure rabatable électrique
	Sans avertisseur sonore de survitesse		Rétroviseur extérieure rabatable manuel
	Avec thermoplongeur moteur		Ouverture carte magnétique
	Sans thermoplongeur moteur		Ouverture portes mains libres
	Sans appellation commerciale		Boîte réparée
	Essuie-vitre commande manuelle		
	Essuie-vitre commande automatique		




SYMBOLES COMMANDES ET TEMOINS

	Essuie & Lave Phare-combiné		Indicateur de charge		Ceinture sécurité		Témoin frein à main
	Essuie & Lave Vitre-combiné AV.		Climatiseur		Vitre chauffante		
	Essuie-vitre AV.		Interrupteur Inverseur Ventilateur		Désembuage		Témoin usure Plaquettes
	Lave-vitre AV.		Avertisseur		Verrouillage central Electro- Magnétique		
	Niveau lave-vitre		Signal de détresse		Défil		Témoin nivocode - usure plaquettes

	Niveau eau moteur		Filtre à Gazole		Tachygraphe		Lève-vitre
	Niveau d'huile		Carburant		Alarme sonore		Interdiction lève-vitre AR.
	Pression d'huile		Antipollution		Contacteur test 3 témoins		Rhéostat (tous types)
	Température d'huile		Economètre		Réglage dossier siège		R A Z (tous types) remise à zéro
	Préchauffage Diesel		Normalur		Réglage siège ← → Avant - Arrière		Commande radio
	Ordinateur de bord		Régulateur de vitesses		Réglage hauteur siège ↑ ↓		Temporisateur
					Lève-vitre impulsion		Synthétiseur de parole

	Phare de recul		Feu brouillard arrière		Plafonnier seul		Plafonnier spot
	Feu de route		Feu brouillard avant				
	Feu de croisement		Réglage projecteur		Spot		Eclairage
	Détecteur de température extérieure		Volant réglable en hauteur		Relais électrique		Siège chauffant
	Indicateur direction		Volet de départ		Défail. système électronique (B.V.A. - Inj. électro.)		Remorque
	Démarrage		Allume-cigares	EXC	Loi d'avance exceptionnelle (B.V.A.)		Température d'eau
	En bobine vendu au mètre		Dégivrage rétroviseur extérieur	PERF	Loi d'avance performante (B.V.A.)		Toit ouvrant électrique

	Deux roues motrices		Quatre roues motrices		Manomètre		Dépassement de vitesse autorisé
	Thermistance pour indicateur sur cadran		Pression d'huile pour indicateur sur cadran		Essuie-lunette AR.		Chauffage autonome
	Thermocontact pour voyant lumineux (alerte)		Pression d'huile pour voyant lumineux (alerte)		Lave-lunette AR.		Freinage récupératif
	Thermocontact pour le déclenchement du GMV	DIFF	Fonction différentiel bloqué		Essuie et lave-lunette AR. combiné		Contacteur chauffage autonome
	Pilotage injection Essence		Amortisseur variable		BVA Sport		Capteur de cliquetis
	Anti percolation		Thermocontact déclenchement pompe électrique		Survitesse		Commande de sélection des séquences d'un système
	Sonde de température d'air à l'admission		Antiblocage système		Pilotage injection Diesel		Capteur Sequentiel

	Commande de rétroviseur électrique rabatable		Défaillance catalyst		Direction à gauche		Entrée de code transpondeur
	Sans		Entretien		Direction à droite		Véhicule école
	Compte-tours		Franchissement d'obstacles		Pièce côté droit		Pays chaud
	Indicateur de pression de suralimentation		Ventilation d'air vers haut et bas		Pièce côté gauche		Pays tempéré
	Compteur de vitesse		Réglage rétroviseur extérieur		Repère couleur		Défaillance direction assistée variable
	Totalisateur journalier		Moteur électrique		Indicateur de charge, batterie de traction		Dessin en attente
	Recyclage air		Conditionnement d'air	MEMO	Commande mémorisation siège AV		Essuie-vitre AV à cadencement variable



Control de trayectoria



Aide parking



Régulateur de distance



Limiteur
Régulateur de distance

LES FORMULAIRES

DEMANDE DE DOCUMENTATION

Direction Pièces de Rechange Cergy
Service Documentation
Fax: 01 34 33 66 04

IDENTIFICATION (obligatoire)


- N° destinataire: _____
 ► Nom du demandeur: _____
 ► Tel: _____ Fax: _____
 ► Nombre de page(s) (y compris celle-ci): _____
 ► P.R.: _____ Planche: _____

Cachet de l'entreprise

Si organe mécanique:

- Moteur: _____
 ► B.V.: _____

Autres si possible, reporter les indications figurant sur la pièce d'origine (fournisseurs, référence Renault, référence fournisseurs):



PROBLEME POSÉ

- Impossibilité de monter la référence _____ sur le véhicule
 Préciser le problème (joindre un dessin si possible) _____

- Autre, préciser: _____

REPONSE DOC RCL SOUS 1 HEURE MAXIMUM



ALERTE PIECES DE RECHANGE

Emetteur	Destinataire
----------	--------------

Cachet de l'entreprise:	Non du rédacteur:	Direction Pièces de Rechange Relation Clientèle Sca 1380 B.P. n° 6 95611 Cergy Pontoise Cedex Tél.: 01 34 33 64 98 Fax: 01 34 33 66 32
	Téléphone:	
	Date:	
	D.C.Z.:	
	Signature:	

Description de l'incident et cause présumée

Solution proposée - Suggestion

Cadre réservé au destinataire

Type de problème: Transport Emballage Conditionnement Documentation
 Prix Concurrence Promotion Non-conformité
 Produit de gestion Implantation physique technique

Orientations : ALERTE N ° _____ Transmise le: _____ à: _____

Réponse

VOUS VOULEZ JOINDRE LA DOCUMENTATION PIECES DE RECHANGE

Direction Pièces de Rechange Cergy
Service Documentation
Fax: 01 34 33 66 04

DEMANDE DE DOCUMENTATION

IDENTIFICATION (obligatoire)

➤ N° destinataire: _____

➤ Nom du demandeur: _____

➤ Tel: _____ Fax: _____

➤ Nombre de page(s) (y compris celle-ci): _____

➤ P.R.: _____ Planche: _____

Si organe mécanique:

➤ Moteur: _____

➤ B.V.: _____

Autres si possible, reporter les indications figurant sur la pièce d'origine (fournisseurs, référence Renault, référence fournisseurs):

Plaque APV

Cachet de l'entreprise

PROBLEME POSÉ

Impossibilité de monter la référence _____ sur le véhicule
Préciser le problème (joindre un dessin si possible) _____

Autre, préciser: _____

REPONSE DOC RCL SOUS 1 HEURE MAXIMUM

- ⇒ Utilisez le Fax type
- ⇒ Identifiez vous (affaire, nom du demandeur)
- ⇒ Indiquez la plaque APV complète
- ⇒ Précisez les marquages existants sur la pièce à remplacer
- ⇒ Soyez précis pour décrire votre problème
- ⇒ Envoyer le fax au 01 34 33 66 04

F - LEXIQUE DES ABREVIATIONS

B.P.	Boîte postale
C.E.E.	Communauté Economique Européenne
C.S.T.	Chef des Services Techniques
D.C.Z.	Direction Commerciale de Zone
D.P.R.	Direction Pièces de Rechange
E.D.F.	Electricité de France
G.P.L.	Gaz de pétrole liquéfié
H.S.	Hors série
P.R.	Pièces Rechange
P.T.T.	Postes Télégraphe Téléphone
B.V.A. inj.électro	Boite de vitesses automatique injection électronique
G.M.V.	Groupe Moteur Ventilateur
AR	Arrière
AV	Avant
P.V.C.	Polychlorure de vinyle
C.D.	Compact disque
R.A.Z.	Remise à zéro